

# SHARP®

オーブンレンジ **家庭用**

形名

アール イー エス ビー

## RE-S26B

# COOK BOOK

クックブック 取扱説明編／料理編

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

このクックブック(取扱説明編／料理編)をよくお読みのうえ  
正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
  - このクックブック(取扱説明編／料理編)は、保証書とともに  
いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- ※業務用として使用しないでください。



から揚げ  
32ページ



塩ざけ  
34ページ



茶わん蒸し  
35ページ



手羽元の香り焼き  
& なすのあえ物  
37ページ

●の付いているメニューは、自動加熱メニューです。

カタログ等に記載の自動メニュー数30メニューとは、●の付いている自動メニューの21メニューにスピードあたため1 サックリ解凍、2 はがせ技 全解凍、自動メニュー3やわらかあたため、4 牛乳・酒、5 ゆで葉菜、6 ゆで根菜、高温スチームメニュー9フライあたため の9メニューを加えたものです。

### お総菜

7 グラタンのポイント	30
● マカロニグラタン	30
● ドリア	30
8 フライのポイント	31
● ポテトコロッケ	31
● えびフライ	31
10 から揚げのポイント	32
● から揚げ	32
11 鶏の照り焼きのポイント	33
● 手羽元のチーズ焼き	32
● 鶏の照り焼き	33
● 鶏のねぎみそ焼き	33
● 手羽先のさんしょう焼き	33
12 焼き魚(切り身)のポイント	34
● 塩ざけ	34
● 塩さば	34
● さわらのゆうあん焼き	34
13 茶わん蒸しのポイント	35
● 茶わん蒸し	35
● 洋風茶わん蒸し	35
17 ヘルシーセットのポイント	36
● ハンバーグ&付け合わせ野菜	36
● 手羽元の香り焼き&なすのあえ物	37
● さばの黒酢照り焼き&きのこの白あえ	37

### お菓子

14 スポンジケーキのポイント	39
● スポンジケーキ	38
● チョコレートケーキ	39
■ お菓子作りのコツとポイント	39
ロールケーキ (バニラ)	40
(ココア・抹茶)	40
パウンドケーキ	40
シュークリーム	41
プリン	42
型抜きクッキー	42

### パン・ピザ

15 ロールパンのポイント	43
● ロールパン	43
16 ピザのポイント	44
● ビッグピザ (サラミ)	44
(ツナトマト・たらこ・キムチ)	44

#### 手軽に作れる簡単メニュー


山菜おこわ	45
あさりの酒蒸し	45
トースト	45
焼きいも	45
焼きなす	45
もち	45
市販の冷凍ピザ	45
市販の冷凍グラタン	45

※材料表の分量の表記は1カップ=200mL、大さじ1=15mL、小さじ1=5mLを使用しています。1mL=1cc

### お知らせ音(加熱終了音など)を消すとき、鳴らすとき

音を消すとき  を『ピピッ』と鳴るまで4秒間押します。

音を鳴らすとき  を『ピッ』と鳴るまで4秒間押します。

とりけし キーを押して  表示にしてください。

設定完了です。

※表示が消えても(電源プラグを抜いても)設定された状態を保ちますが、エラー時の音(ピピピピピ)は、鳴ります。

## 必ずお読みください／安全上のご注意 危険・警告・注意

4~7

ご使用前に	まず、カラ焼きをしてください	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 各部のなまえと付属品</li> <li>■ 加熱のしくみ</li> <li>■ 電源を入れて、カラ焼きをしてください</li> <li>■ 調理のときのお願い</li> <li>■ 使える容器 使えない容器にご注意を</li> </ul>	8~9 10 11 12 13
使いかた	あたため	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ あたため機能を上手に使い分けましょう</li> <li>● あたため・スピードあたため</li> <li>● やわらかあたため (はじけやすいものに)</li> <li>○ スチームあたため (スチーム容器の使いかた)</li> <li>○ 好みの温度あたため</li> <li>● 4 牛乳・酒 (飲み物のあたために)</li> </ul>	14~15 16 16 18 20 23
●…自動加熱・○…手動加熱を表します。	解凍	● 1 サックリ解凍・2 はがせ技 全解凍	21
	調理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動メニューの操作方法 <div> 3 やわらかあたため (16ページ) ・ 4 牛乳・酒 (23ページ)  5 ゆで葉菜・6 ゆで根菜 (24ページ) ・ 7 グラタン・8 フライ </div> </li> <li>● 高温スチームメニューの操作方法 <div> 9 フライあたため (26ページ) ・ 10 から揚げ・11 鶏の照り焼き  12 焼き魚(切り身)・13 茶わん蒸し・14 スポンジケーキ  15 ロールパン・16 ピザ・17 ヘルシーセット  18 スチーム予湿 (26ページ) </div> </li> <li>○ レンジ加熱 (W数(出力)を変更するときは)</li> <li>○ グリル加熱</li> <li>○ オーブン加熱 (発酵の操作方法 (29ページ))</li> <li>○ 加熱早見表</li> </ul>	22    25  26  27 27 28 46
こんなとき		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ お手入れ</li> <li>■ 故障かな? / こんな表示が出たら調べるところ</li> <li>■ 保証とアフターサービス</li> <li>■ お客様ご相談窓口のご案内</li> <li>■ 仕様</li> </ul>	47 48~49 50 51 裏表紙

# 安全上のご注意

必ずお守りください

○の数字は、主な説明のあるページを示しています。

安全にお使いいただくために

このような使いかたをしないでください

## ■ 卵(殻付き卵やゆで卵)をレンジ加熱すると爆発し、危険です

衝撃でドアが開いたり、フラットテーブルが割れることがあります。



卵のレンジ加熱はしない

6 ページ

## ■ 加熱しすぎると食品は発煙・発火します

飲み物は、取り出した瞬間に中身が飛び出し(突沸)やけどをすることがあります。




必要以上に加熱しない

加熱早見表(目安時間) 46 ページ

## ■ 汚れている庫内で加熱すると発煙・発火します

付着した食品カスや油が焦げて火花が出たりします。



こまめにお手入れを

お手入れ 47 ページ

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するため、お守りいただくことを説明しています

**⚠ 危険** 「死亡または重傷を負うおそれが高い」内容です。

**⚠ 警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

**⚠ 注意** 「けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を次の表示で区分しています。

**⊘ 禁止** 絶対にしてはいけない「禁止」内容です。

**❗ 強制** 必ずしなければいけない「強制」内容です。

## ⚠ 危険

### 高圧部品に触ると危険



禁止

- 吸排気口や穴などに、ピンや針金などの金属物や異物を入れない  
感電・けがや故障の原因になります。



分解禁止

- 自分で絶対に分解・修理・改造をしない

感電・火災・けがの原因になります。  
異物が入った場合や修理は、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。 (51 ページ)

## ⚠ 警告

### 子供だけで使わせない



禁止

- 幼児の手の届く所で使わない  
感電・やけど・けがをすることがあります。

### 熱に弱いものを近付けない



禁止

- たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの敷物の上に置いたり、カーテンなどの燃えやすいものの近くに置かない
- スプレー缶を近付けない  
引火や破裂したり敷物などは、変形・変色・反りの原因になります。



## アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに、感電するおそれがあります。

アース線接続

### アース端子付きコンセントがある場合


アース専用端子  
15mm

アース線先端の皮をむき、  
アース端子に確実に固定します。



### アース端子付きコンセントがない場合

販売店または最寄りの電気工事店に、ご相談いただき、湿気のある場所にアース棒(別売り)を打ち込むアース工事(D種接地工事)をしてください。



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買いあげの販売店または、電気工事店に依頼して、必ずアース工事(D種接地工事)をしてください。

#### 湿気のある場所

- 飲食店の厨房。● 土間・コンクリート床。
- 酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所。

#### 水気のある場所

アースとともに漏電しゃ断器も設置してください。

- 八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所。
- 水滴の飛び散る所。
- 地下室のように結露が起きやすい所。

※設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けをおこなってください。

付属のアース線の長さが足りないときは、導体径1.25mm<sup>2</sup>以上のものを、ご使用ください。

## 飲み物を加熱しすぎない



禁止

加熱をしすぎると突然の沸騰により、飛び散り・やけどの恐れがあります。

### 自動のあたため加熱は使わない

水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳)は、突然沸騰して飛び散り(突沸)、やけどをすることがあります。



- 自動加熱を使うときは、必ず専用キーを使う (23 ページ)
- 低めの広口容器を使う
- 加熱前・加熱後にかきまぜる
- 乳幼児のミルクは、仕上がり温度を確認する

### 加熱しすぎたとき

そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから取り出す。

## コンセントは単独で使う



必ず実施

- <sup>アンペア</sup> 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う  
他の器具と併用した分岐コンセント(延長コード)を使うと、異常発熱し、発火や感電することがあります。

## 電源プラグやコードは、乱暴に扱わない 定期的にはこりを取り除く



禁止

- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷んだコードや電源プラグは使わない
- 傷付けたり、変形させない  
加工する・高温部(排気口)に近付ける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重い物をのせる・挟み込むなどをすると、電源コードが破損し、火災・感電・ショートの原因になります。



必ず実施

- 電源プラグは根元まで、確実に差し込む 発火の原因になります。
- 定期的に電源プラグに付いたほこりを、乾いた布で拭き取る  
ほこりがたまると、火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからおこなう。  
また、濡れた手で抜き差ししない  
感電・やけど・けがをすることがあります。



注意



禁止

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かない  
断線やスパークして、発火することがあります。



プラグを抜く

- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く 絶縁劣化などで感電や漏電・火災の原因になります。

## 異常・故障時には、直ちに使用を中止する



必ず実施

- すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する  
そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 自動的に切れないときがある。
- 焦げくさい臭いがする。
- スタートスイッチを入れても加熱しない。
- ドアに著しいガタがある。
- 触れるとビリビリと電気を感じる。
- ドアや庫内に著しい変形がある。
- その他の異常や故障がある。

## 安全な場所に設置する



必ず実施

- 丈夫で安定した場所に置く  
騒音や振動、ガタ付きの原因になります。

- 壁との間をあけ、周りを密閉した状態にしない


新鮮な空気で吸排気が十分にできるように、天面・後面・両側面に開放空間を設ける。製品のまわりにすきまがあっても、5面で囲まれているところに設置しない。

- 吸気口・排気口をふさがない

過熱して発火や故障することがあります。

消防法 基準適合

8 ページ



※(ただし、背面の凸部で一番飛び出しているところより7cm以上)

上記の記載寸法を離しても調理中の油や湯気が混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることがあります。

- 壁の汚れが気になる場合は、壁面にアルミホイルなどを貼ると、汚れを防ぐことができます。※製品本体に貼らないでください
- 窓ガラスがある場合は、排気口と20cm以上離します。(それでも温度差によって割れる場合があります)
- 熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向き合うときは、熱変形するおそれがあるため、遠ざけてください。



禁止

- 蒸気や水のかかる所や火気の近くで使わない

感電・漏電することがあります。

- 本体の上は、高温になるため、物を置いたり、近付けない



必ず実施

- 製品本体が転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用せず、点検を依頼する


感電や電波漏れすることがあります。  
落下・転倒防止用具「品番RK-TB1」(別売)については、裏表紙をご覧ください。

## 卵(殻付き卵やゆで卵)をレンジ加熱しない



禁止

- ゆで卵(おでんの卵など)の加熱や密閉容器など完全に密閉されたものはレンジ加熱しない。  
爆発し、大変危険です。



また、その衝撃によって、食器やフラットテーブルが割れることがあります。

※卵を加熱するときは、必ず割りほぐしてください。

## 加熱前に食品・容器を確認する



必ず実施

- 膜(いかなど)や殻付き(クリなど)のものは、切れ目や割れ目を入れる

殻が破裂して、やけどやけがをすることがあります。



- びん・密封容器の栓やふたをはずす

容器が破裂して、やけどやけがをすることがあります。

必ずはずす



- 加熱に合った容器を使う

13 ページ



禁止

- 金属類やアルミホイルなどを使用して、レンジ加熱しない  
レトルト食品・金串・アルミケース・アルミテープ等を加熱しない。

アルミテープ

※このクックブックでは、使いかたを限定してアルミホイルを使用することがあります。  
記載通りにお使いください。



- 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま、加熱しない

火花が出て本体を傷めたり、食品の発煙・発火の原因となります。

## 加熱しすぎない



禁止

加熱をしすぎると、発煙・発火のおそれがあるので、様子を見ながら加熱します。 **加熱早見表**（目安時間）

### 特に注意する食品

46 ページ

- 少量のもの
- 水分の少ないもの  
パン・焼きいもなど
- 高温になりやすいもの  
あんまんなど
- 油が付いたもの  
バター付きパン・フライものなど
- 水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳)他  
自動加熱のあたためで加熱しない。
- 油脂分の多いもの  
牛乳・生クリームなど



## 庫内が汚れた状態で加熱しない



禁止

- 庫内やドアに油・食品カス・煮汁を付けたままで放置したり、加熱したりしない  
発火・発煙したり、さびることがあります。 **お手入れ** 47 ページ

## 調理以外に使わない

### カラ(食品なし)の状態でもレンジ加熱しない



禁止

- 過熱・異常動作して、発火することがあります。また、庫内を収納庫として使わないでください。

## ドアを傷めない、物を挟まない



禁止

- 庫内やドアに物をぶつけたり、ドアに物を挟んだまま使わない  
電波漏れやドアのガラスが割れるおそれがあります。
- ドアやハンドルに無理な力を加えない  
また、4kg以上の物をのせない  
本体が倒れて、けがをしたり、電波漏れの原因になります。

## 高温部分に触らない



接触禁止

- 加熱中や加熱後しばらくは、高温箇所(フラットテーブル・ドア・キャビネット・庫内・排気口・付属品・容器など)や排気口の蒸気に触れないやけどをすることがあります。食品や付属品の出し入れは、ミトン(乾いたもの)などをご使用ください。



必ず実施

- ラップをはずすときは、注意する蒸気が一気に出て、やけどをすることがあるのでゆっくりはずします。

## 調理後の庫内やドアに水をかけない



禁止

- フラットテーブルに衝撃を加えたり、急冷したり使用中のドアにも水をかけない  
割れるおそれがあります。

## 庫内の食品が燃え出したときは、ドアを開けない



禁止

ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます。


- 次の処置をしてください。
  1. ドアを閉めたまま、**とりけし** キーを押す。
  2. 電源プラグを抜く。
  3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。
- そのまま使用せずに、必ず販売店に点検を依頼してください。

### お願い

- テレビ、ラジオから3m以上離す。  
雑音や画像が乱れる原因になります。
- 電子レンジの近くでは無線LAN機器の通信性能が低下することがあります。  
無線LAN機器の取扱説明書などをお読みのうえ、ご使用ください。

# 各部のなまえと付属品


## 正面



### ご注意

- ・ヒーター加熱中や加熱終了後しばらくは、高温になっています。直接手で触れたり、熱に弱い容器を置かないでください。やけどや容器が溶けるおそれがあります。
- ・レンジ加熱のとき(フラットテーブルの下側から電波が出ます)、誤って金属類を使うと火花が出て、製品を傷めます。また、食品からの水分・油や食品カスが付着したまま使用すると、焦げたり火花が飛んだりします。こまめにお手入れしましょう。
- ・急冷や衝撃を与えると割れることがあります。

## 背面



## 付属品

(各1) 庫内の包装材を使用前に取り出し、付属品の確認をしてください。紛失や破損したときは、お買いあげの販売店へお申し付けください。(有料)

### ●角皿



オープン・グリル加熱のときに角皿受け棚にのせて使います。

レンジ加熱では、火花が出て製品を傷めるので使わない 12ページ  
反り防止のために中央部を少し高くしています。

### ●スチーム容器



水(30mL)を入れて加熱します。  
・スチームあたため  
・高温スチームメニュー

スチーム容器の使いかた 19ページ

- クックブック(取扱説明編／料理編)
- 保証書

当商品は日本国内向けであり、日本語以外のクックブックはありません。  
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

※付属品や食品の出し入れ時には、必要に応じて市販のミトンやふきんなどをお使いください。

### 自動メニュー

- |            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 3 やわらかあたため | 5 ゆで葉菜 | 7 グラタン |
| 4 牛乳・酒     | 6 ゆで根菜 | 8 フライ  |

### 高温スチームメニュー

- |           |             |            |          |            |
|-----------|-------------|------------|----------|------------|
| 9 フライあたため | 11 鶏の照り焼き   | 13 茶わん蒸し   | 15 ロールパン | 17 ヘルシーセット |
| 10 から揚げ   | 12 焼き魚(切り身) | 14 スポンジケーキ | 16 ビザ    | 18 スチーム予湿  |



お買いあげの機種によっては、この取扱説明書で記載しているキーのデザインと異なっている場合がありますが、使いかたは同じです。

### 表示部の時間表示について


20分を超える表示は、「秒」表示をしません。(例：20分)

19分以下は、「秒」表示をします。

(例：19分59秒)

**表示部** バックライトは点灯しません。

(説明のためすべて表示しています)  
加熱時間・温度・加熱の種類などを表示します。



## 自動加熱

時間や温度を合わせず、自動で加熱するときに。

### ① スピードあたため キー

1人分のおかずなどの少ない分量をスピーディにあたためたいときに。

### ② あたため・スタート キー

- あたためを自動でするときに。
- 他の加熱をスタートするときに。

### ④ 高温スチームメニュー キー

(メニュー番号9~18)

キーを押して、回転つまみを回して合わせます。

### ⑤ 1サククリ解凍 キー

### 2はがせ技 全解凍 キー

肉や魚を解凍するときに。

### ⑥ 自動メニュー (メニュー番号 3~8)

回転つまみを回して合わせます。

### ③ とりけし キー

途中でやめるときや、キーを押し間違えたときに。

※加熱途中でかき混ぜたりするときは、

**とりけし** キーを押さずにドアを開けます。

再スタートするときは、ドアを閉め、**スタート** キーを押します。

## 手動加熱

時間や温度を合わせて加熱するときに。

### ⑦ スチームあたため キー

スチーム容器を使います。

### ⑧ グリル・オープン・レンジ キー

発酵は、**オープン** キーを使い、温度キーで40℃に合わせます。

### ⑨ 仕上がり・温度 キー

- 自動加熱の仕上がり調節に。
- 手動**オープン**・好みの温度加熱の温度設定に。

### ⑩ 庫内灯 キー

加熱中の庫内灯を点灯・消灯させるときに。

※発酵時は点灯しません  
**工場出荷時は「消灯」に  
なっています。**

(省エネ設計)


### ⑪ 回転つまみ

- メニュー番号3~18を合わせるときに。
- 手動加熱の時間合わせに。

# 加熱のしくみ

上ヒーター(前後2本)の赤熱について オープン加熱時…交互または、同時に赤熱(または、OFF)します。  
グリル加熱時…同時に赤熱(または、OFF)します。

## レンジ加熱



食品中の水分子が電波の振動によって摩擦熱を起こすため、食品の外側と内部がほぼ同時に加熱されます。


- 食品の種類・加熱前の温度によって加熱時間は、異なります。
- 食品の分量が2倍になると加熱時間は、2倍弱になります。

自動 **スピードあたため**  
**あたため**

自動メニュー  
4 牛乳・酒  
5 ゆで葉菜  
6 ゆで根菜

手動 **レンジ**

## フラットテーブルの下から出る電波で加熱



約12cm  
フラットテーブルの中央が検知範囲です。



赤外線センサーが表面温度を検知して、加熱を終了します。  
やわらかあたためは、食品から出てくる蒸気の量も関係します。

- **1 サックリ解凍** **2 はがせ技全解凍** のときは、容器を使わずにラップを敷いて解凍します。
- (3 やわらかあたため) と好みの温度加熱のときは、適した容器を使用します。

自動 **1 サックリ解凍**  
**2 はがせ技 全解凍**

自動メニュー  
3 やわらかあたため  
手動 好みの温度加熱

適した容器




スチーム容器に水を入れて庫内にセットし、蒸気を発生させて、食品表面の乾燥を防ぎながら加熱します。  
(庫内に多少水が飛び散る場合があります)

高温スチームメニュー

18 スチーム予湿

手動 **スチームあたため**

## オープン加熱



上下のヒーターで庫内の温度を一定に保ち、食品を包み込んでふっくら焼き上げます。

- 高温スチームメニューは、スチーム容器を使います。

自動メニュー


8 フライ

高温スチームメニュー

9 フライあたため  
10 から揚げ  
11 鶏の照り焼き  
13 茶わん蒸し  
14 スポンジケーキ  
15 ロールパン  
16 ピザ  
17 ヘルシーセット

手動 **オープン** (発酵)

## グリル加熱



上のヒーターからの強い熱で焦げ目を付け焼き上げます。

自動メニュー

7 グラタン

高温スチームメニュー

12 焼き魚 (切り身)

手動 **グリル**

# 電源を入れて、カラ焼きをしてください

- ご購入後は、カラ焼きをして、庫内に付着している油を焼き切ります。  
オープン加熱200℃で20分加熱します。

## カラ焼き時は、かならず換気をしてください

庫内が高温になると吸排気口から煙やにおいが出ますので


- ・必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回しておこなってください。
- ・煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の部屋に移しておきましょう。

カラ焼きをしなくても調理できますが、その場合、調理中に庫内が高温になると煙やにおいが出ます。

※操作を間違えたときは、**とりけし**キーを押してやり直してください。

## 電源を入れる


### 1 電源プラグを差し込む



表示部には何も表示しません。

ご購入後は、庫内より付属物などを取り出してください。

### 2 ドアを開ける ●「0」表示点灯 (電源が入ります)



### 電源オートオフ機能 (省エネ設計)

- ドアを開けると電源が入ります。(「0」点灯)
- ドアを閉めると1分後に電源が切れます。(「0」消灯)

※ドアを開けていたり、「0」表示以外のときは、電源は切れません。

※庫内温度が高いときは、電源が切れるまで最大30分程度かかります。  
加熱終了後、製品内部を冷やすために、最大10分程度ファンが回転します。

## カラ焼きをする

### ドアを開めて



※庫内には、何も入れません。

- 初め、170℃を表示




### 2

10℃下がる 10℃上がる



加熱温度(200℃)に合わせる

### 3



20分に合わせる



### 4



加熱

本体が熱くなります。  
ご注意ください。

### カラ焼き完了

終了音  
ピーピー...

### 加熱中・加熱後にご注意

- 高温のため庫内壁が膨張するときに「ポン」と鳴ることがあります。冷めるときも鳴ることがあります。
- フラットテーブルも熱くなります。触らないでください。

- フラットテーブルについてのご注意 (8 ページ)
- 最大30分間「高温」を表示します。  
「高温」表示について (49 ページ)

ご使用前に

加熱のしくみ／電源を入れて、カラ焼きをしてください

# 調理のときのお願い

「安全上のご注意」もあわせてご覧ください。

4～7ページ

## 自動加熱のときは

### 付属品・容器は、加熱に合ったものを

- 角皿は、「角皿を使います」の説明があるときにお使いください。レンジ加熱を含む加熱で使うと火花が出て製品が故障します。
- 各操作のページに記載の「使う付属品」または、「使える容器」(次ページ)を参考に加熱の種類に合ったものをお使いください。
- 液体の加熱は、くびれない広口の容器をお使いください。特殊な形をした容器は、突然沸騰して飛び散り(突沸)、危険です。

### 加熱中は、ドアの開閉に注意を

残り時間表示が出るまで開けないでください。(食品に合った加熱内容を決めています)もし、途中で開けたり、停電になった場合は、料理編の「■手動でするときは」を参考に様子を見ながら手動で加熱してください。

### 加熱が足りないときは

手動加熱で様子を見ながら加熱を追加してください。自動加熱を使うともう一度始めから加熱をすることになり、食品が焦げたり、発火することがあります。

自動加熱で作るメニューをくり返して作るときは庫内や付属品が熱い場合、うまく仕上がらないことがあります。調節が必要なときは、仕上がりキーを使って、様子を見ながら加熱してください。

### 記載の材料・分量を守って

この製品に合わせた内容を記載しています。材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。

## レンジ加熱のときは(電波加熱)

### 角皿・金串などの金属物は、使わない

火花が出て、本体を傷めます。特殊な加熱方法でアルミホイルなどを使用することがありますが、このクックブックの記載通りにお使いください。

### レトルト食品や缶詰は、移しかえる

アルミなど金属製の容器では、容器の中があたたまらず、火花が出て本体を傷めたりします。

### 小さく切った根菜などの少量加熱は、必ず浸るぐらいの水を入れる

少量の加熱(100g以下)は、火花の発生や食品が焦げたり燃えたりして、故障の原因になります。大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れて、ふたをして加熱してください。

24ページ **ご注意**

## オープン・グリル加熱のときは(ヒーター加熱)

### ラップやプラスチック容器を使わない

溶けたり、発火するので使えません。

### 加熱中のドアの開閉は、なるべくしない

庫内温度が急に下がります。加熱状態の確認は、残り時間表示になってからすばやくおこなってください。

### できあがったら、すぐに取り出す

庫内に入れておくと、余熱で焼きすぎになることがあります。

### 換気をしながら調理する

メニューによっては、煙が多く出る場合があります。部屋の換気をおこなってください。

### 市販の本や、ガスオープン・他の電気オープンでのレシピは様子を見ながら












市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。



# 使える容器

## 使えない容器にご注意を

✕ 使えません。 ○ 使えます。

加熱の種類 容器の種類		レンジ (電波)	オープン・グリル (ヒーター)
ガラス	耐熱性のある容器 	○ ※急熱・急冷すると割れることがあります。	
	耐熱性のない容器 強化ガラス・カットガラス・クリスタルガラスなど。 	✕ • レンジ加熱では、カットのないもので、油や砂糖を使わないものであれば1～2分以内の加熱に使えます。	
プラスチック	耐熱性のある容器 (耐熱温度140℃以上)  ふたは、熱に弱いものがあるのでご注意ください。	○ ※砂糖や油分の多い料理は、高温になり変形したり、溶けたりするため使えません。 ※時間をかけすぎると変形や溶けることがあります。電子レンジ加熱用の表示があるものをお使いください。 <div>自動加熱 あたため・スピードあたため キーでは、密閉容器は使えません。 センサーで蒸気を検知できずに加熱のしすぎで発煙・発火の原因となります。</div>	✕ ※変形したり、焦げたりするので、使えません。
	発泡トレイなどの熱に弱いプラスチック容器 (耐熱温度140℃未満) 	✕ ※溶けたり、燃えたりするので使えません。 スチロール・ポリエチレン・メラミン(幼児用食器など)・フェノール・ユリアなども、溶けたり焦げたりして使えません。	
陶磁器・漆器など	陶器 磁器 	○ ※急熱・急冷すると割れることがあります。 ※色絵やひび、金・銀箔、金・銀線、金・銀粉のある器は傷めたり、火花が出るので使えません。	
	漆器 竹製品 木紙 	✕ ※漆器は塗りがはげたり、ひび割れたりして使えません。 紙・木・竹製品も焦げたり燃えたりして使えません。 • 竹串・キッチンペーパー・天ぷら敷紙など、このクックブックで記載している使いかたであれば、使用できます。	
金属	アルミ ステンレス ホーローなどの金属容器 	✕ ※火花が出て、本体を傷めるので、小さなアルミケースも使えません。	○
その他	ラップ (耐熱温度140℃以上) 	○ ※油分の多い料理は高温になり溶けるため使えません。	✕ ※溶けたり、発火するので使えません。
	アルミホイル 	✕ ※火花が出るので使えませんがこのクックブックで記載している使いかたであれば、使用できます。(酒のかん・解凍など)	○
	オープン用 クッキングペーパー 	○ • ケーキ作りで使う硫酸紙・オープン用クッキングペーパーなどは使えます。 ※庫内壁面に接触させると焦げることがあります。	
	特殊な形をした容器 	✕ ※とくに注ぎ口の細長い容器などでレンジ加熱をすると、容器の細い部分が集中的に加熱されるため「突沸」しやすく、やけどの原因になります。	

ご使用前に  
調理のときのお願ひ／使える容器

お願い ここに記載のない容器の使いかたについては、容器の製造メーカーにお問い合わせください。

# あたため機能を上手に使い分けましょう

用途に応じて、使い分けてください。

下記のあたためは、レンジ加熱です。絶対に角皿や金属物なを使わないでください。



角皿は使わない

キー	あたため (自動) (16 ページ)	スピードあたため (自動) (16 ページ)
こんな加熱です	<ul style="list-style-type: none"> <li>調理済みのおかずやごはんをあたためます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>お茶わん1杯のごはんや1人分のおかずなど少ない分量を「あたため」キーより、スピーディにあたためます。</li> </ul>
加熱のしくみとポイント	<p>食品があたためて出てくる蒸気(湯気)を検知して、加熱が終了します。</p> <p>だから</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>陶磁器・耐熱性の皿、容器に入れて加熱します。</li> <li>量が多いときは、2つに分けます。</li> </ul>	<p>ラップをして加熱する食品は、ゆとりをもたせて軽くかぶせます。 (しっかりかぶせると蒸気が出にくくなり、加熱のしすぎになります。)</p> <p>密閉容器は使えません。 センサーで蒸気を検知できずに、加熱のしすぎで発煙・発火の原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>直径約15cm以内の陶磁器・耐熱性の皿、容器に入れ、庫内の「スピードあたため」エリアに置いて加熱します。</li> </ul> <p>「スピードあたため」エリア</p>
あたため例	<ul style="list-style-type: none"> <li>ごはん、冷凍ごはん、調理済みおかず全般 (17 ページ)</li> </ul> <div> <div>冷凍ハンバーグ</div> <div>冷凍カレー</div> </div>	<div> <div>ごはん</div> <div>煮もの</div> <div>冷凍ごはん</div> </div>

## ご注意

- 次のような食品は、「あたため」キー、「スピードあたため」キーでは、加熱のしすぎになったり、上手にあたためられないため、食品に合ったキーで加熱します。

あたためる食品	使うキー
飲み物	自動メニュー (4 牛乳・酒) (23 ページ)
肉まん・あんまん・まんじゅう	手動「スチームあたため」キー (18～19 ページ)
茶わん蒸し、乾燥したもの、水分の少ないもの(干もの・落花生など)、パセリ・青じその乾燥	手動「レンジ」キー200Wで様子を見ながら加熱します。(46 ページ)

(3 やわらかあたため)(自動) (16 ページ)	好みの温度 (手動) あたため (20 ページ)	スチーム (手動) あたため (18～19 ページ)
<ul style="list-style-type: none"> <li>●身がはじけたり、固くなりやすい食品の加熱をコントロールしながら、<b>はじけを抑えて加熱</b>します。 <b>あたため</b> キーより、加熱時間がやや長くなります。</li> <li>●食品があたたまって出てくる蒸気の場合と食品表面の温度を赤外線センサーで検知しながら、あたためます。</li> <li>●1度の加熱に適している分量は1～2人分(約200g以下)です。</li> <li>●容器は、陶磁器・耐熱性の直径12cm以上、高さ5cm以下のものが適しています。</li> <li>●ラップやふたは、しません。 (食品の表面温度が、正しく検知できない場合があります)</li> <li>●食品は、フラットテーブルの中央に置きます。</li> <li>●加熱が足りないときは、手動 <b>レンジ</b> キー200Wで様子を見ながら加熱してください。</li> <li>●<b>好みの温度あたため</b>は20ページ記載の <b>ポイント</b> も合わせてお読みください。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●設定した<b>好みの温度</b> (食品の表面温度)まで、加熱します。</li> <li>●食品の表面温度が設定した温度に達するまで、赤外線センサーで検知しながら加熱します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ごはんやおかずをラップなしで<b>しっとりあたため</b>ます。</li> <li>●水を入れたスチーム容器をスチーム容器ポジションに置き、予めスチームを発生させてから食品を入れ、食品の乾燥を防ぎながらあたためます。</li> </ul> <div data-bbox="971 826 1081 898"> </div> <p>スチーム容器</p> <p>庫内にスチーム容器を置く</p> <div data-bbox="985 962 1210 1182"> </div>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●焼き魚、魚の煮つけ、ソーセージなど</li> <li>●卵の加熱はできません。(17 ページ)</li> </ul> <p>ししゃも    魚の煮つけ    ソーセージ</p> <div data-bbox="71 1356 565 1458"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●バターやアイスクリームを柔らかくするなど</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●肉まん、あんまん、冷凍シューマイなど</li> </ul>

**ご注意**

- 発泡トレーや耐熱性のないプラスチック容器は、溶けたりするので使えません。
- グリルやオープン加熱後は、フラットテーブルが熱くなっていますので、プラスチックなど熱に弱い容器を置いたり、ラップを敷かないでください。
- 卵、ゆで卵(おでんのゆで卵など)の加熱は、絶対にしないでください。
- あたため** キー、**スピードあたため** キーのとき、加熱後のラップは、やけどに気をつけてすぐにはずします。(食品・容器の変形の原因)



使える容器 (レンジ加熱)  
(13 ページ)

もう、読まれましたか？

「調理のときのお願い」 (12 ページ)

「あなたため機能を上手に使い分けましょう」 (14～15 ページ)

### あなたため・スピードあなたためのときは

#### 準備

食品を入れてドアを閉める

中央に置く。  
2つに分けた場合も  
中央に寄せて置く。



1

あなたため  
スタート

または

スピード  
あなたため

お茶わん1杯分や  
おかず1人分  
のとき

●点滅表示は、進行状態を  
示します。  
(3つ点灯すると加熱終了)




### 3 やわらかあなたためのときは


#### 準備

食品を入れてドアを閉める

陶磁器・耐熱性の容器  
に入れて中央に置く。



1



3に合わせる



2

あなたため  
スタート

●庫内が高温のときは、  
スタートしません。  
「U04」を表示します。

(49 ページ)

#### 加熱

#### 加熱終了

●仕上がり調節をするときは、スタート後(約30秒以内)に仕上がりキーを押します。  
(「強」または、「弱」を表示)  
食品によって、必ず仕上がりキーを押すものがあります。(次ページ)

弱め

・ゆるめにするとき  
・量が少ないとき



強め

・あつめにするとき



●加熱途中で、混ぜるときは、ドアを開けると一時停止します。  
再スタートは **スタート** キーを押します。

終了音  
ピーピー...

食品を取り出す



**あたため キー・スピードあたため キーを使って**

	メニュー	仕上りの調節	分量	コツ
常温もの・冷蔵もの	ごはん	—	1～4杯(約600g)	固めのごはんは、霧吹きなどで水をふりかける。4杯のときは、 <b>△</b> (強め)を押します。
	ピラフ	—	約100～400g	加熱後、混ぜる。
	ハンバーグ	<b>△</b> (強め)	1～4個(約360g)	—
	焼きそば	—	約100～200g	加熱後、混ぜる。
	天ぷら	—	約100～400g	皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、重ならないように並べる。 ※いかは、はじけるので手動 <b>レンジ</b> キー200Wで控えめに加熱します。 <b>(27 ページ)</b>
	シュウマイ	<b>▽</b> (弱め)	5～15個(約300g)	両面に水をふりかける。
	煮物	<b>▽</b> (弱め)	約100～400g	—
	カレー・シチュー	—	約200～400g	加熱後、かき混ぜる。
	みそ汁	<b>▽</b> (弱め)	1～3杯(約450mL)	加熱後、かき混ぜる。
冷凍もの	ごはん	—	約100～300g	皿にのせるか容器に入れる。
	ピラフ	—	約250～400g	加熱後、かき混ぜる。
	シュウマイ	—	5～15個(約230g)	両面に水をふりかける。
	ハンバーグ	<b>△</b> (強め)	1～4個(約360g)	加熱後、ラップをしたまま2～3分蒸らす。
	カレー・シチュー	<b>△</b> (強め)	約100～400g	浅い容器に入れる。残り時間が出ると取り出してかき混ぜ、スタートを押して加熱する。加熱後かき混ぜる。
	市販のお弁当用ハンバーグ	<b>△</b> (強め)	2～4個(約100g)	ハンバーグが入っているプラスチック容器を直接庫内に置いて加熱する。 <b>ご注意</b> フラットテーブルが熱いときは置かないでください。
	焼きおにぎり	—	2～4個(約200g)	ラップの端は皿に密着させず、おにぎりにだけかかるようにする。
	里いも・かぼちゃ	—	約100～500g	—
	ミックスベジタブル	—	約100～300g	少量加熱は火花が出ることがありますので、ご注意ください。 <b>ご注意</b> <b>(24 ページ)</b>

**自動メニュー 3 やわらかあたため** を使って 1度の加熱に適している分量は、1～2人分(約200g以下)です。

	メニュー	仕上りの調節	分量	コツ
焼き魚	さばの塩焼き	—	1～2切れ(約200g)	—
	いかの姿焼き	—	1/2～1杯(約150g)	輪切りにする。
	ししゃも	—	2～4尾(約60g)	—
	焼きたらこ	—	1～2腹(約100g)	竹串などで表面に数箇所、穴をあけておく。
煮もの	ひじきの煮物	—	約100～200g	—
	魚の煮つけ	<b>△</b> (強め)	約100～200g	—
	大根といかの煮物	—	約100～200g	コロッケが入っているプラスチック容器を直接庫内に置いて加熱する。 <b>ご注意</b> フラットテーブルが熱いときは置かないでください。
	焼きとり	—	2～4本(約120g)	
コンビニ食品	市販のお弁当用揚げ調理済みコロッケ	<b>▽</b> (弱め)	50～140g (1個25～35gのもの)	※メーカーや中身の材料・保存状態などにより少しはじけることがあります。
	ソーセージ	—	約100～200g	皮に切れ目を入れる。

**ご注意**

(3 やわらかあたため) での加熱は、あたためによって起こる「かたくなる」「はじける」などの過熱を極力抑え、おいしくしかも庫内が汚れることなく仕上がるよう、加熱コントロールしていますが、食品の形状・脂の乗り具合などによっては、若干はじけが生じることがあります。

あたため

3 やわらかあたため  
あたため／スピードあたため

# スチームあたたため(しっとりあたためるものに)

●庫内が高温のときは、スタートしません。「H04」を表示します。(49ページ)



角皿は使わない

使える容器 (レンジ加熱)  
(13ページ)

もう、読まれたか？

「調理のときのお願い」(12ページ)

「あたたため機能を上手に使い分けましょう」(14～15ページ)

予湿する…予め庫内にスチームを発生させます。

あたためる…食品を入れて、スチームとともに加熱します。

準備

水を入れたスチーム容器を  
セットしてドアを閉める




食品は、入れません。

スチーム容器  
水30mL

スチーム容器の使いかた (次ページ)

準備

予湿完了後、  
中央に食品を入れてドアを閉める



例 冷凍シューマイ

スチーム容器は  
置いておく

※すばやくドアの開閉をしてください。  
蒸気が逃げて温度下がります。

1



●初め、1分を表示

4



●残り時間を表示

2



加熱時間を合わせる

加熱時間の目安

(次ページ)

加熱時間設定範囲  
10分まで

・ 5分まで10秒単位  
10分まで30秒単位



例 1分50秒のとき

加熱終了



終了音  
ピーピー……


食品を取り出す

スチーム容器を取り出す際は、  
容器や残った湯でやけどを  
しないようご注意ください。

3



●点滅表示は、進行状態を示します。  
(3つ点灯すると予湿完了間近)



ご注意

●スチーム容器に必ず、水(30mL/大さじ2杯分)  
を入れてください。  
水以外のものを入れないでください。

●予湿が完了したら、すぐに食品を庫内に入れて  
加熱をスタートさせてください。  
ドアを開けなくても放置しておくとも温度が下が  
ります。

予湿完了

予湿

予湿が完了すると  
ピピピピピピピピ




スチームあたたため、高温スチームメニューで使います


## スチーム容器の使いかた

スチーム容器の水が加熱され蒸気となり、食品表面の乾燥を防ぎながら加熱します。  
(庫内に多少水が飛び散ることがあります)

### ① スチーム容器に水を入れて



### ② スチーム容器を置きます



- **スチームあたたため** キーでは、予湿後に、食品を庫内**中央**に置きます。
- **高温スチームメニュー** では、食品を入れるタイミングなど、メニューによって異なります。  
お料理編をご覧ください。

## ■ 素材別のコツ

● 加熱時間の目安です。分量は、1人分が適しています。(ラップ・ふたはしません)

メニュー	分量/目安時間	コ ツ
冷凍もの	肉まん・あんまん	1個(120g) / 1分20秒～1分40秒 底の紙を取って、サッと水にくぐらせる。 ※加熱後は、早めに召しあがってください。
	シュウマイ	9個(140g) / 1分50秒～2分 サッと水にくぐらせ、皿の中央に寄せて並べる。
	焼きおにぎり	2個(100g) / 1分30秒～1分50秒 ――
	お好み焼き	1枚(200g) / 3分50秒～4分10秒 ――
	ホットケーキ	2枚(100g) / 1分10秒～1分30秒 2枚を重ねて皿にのせる。
	明石焼き	4個(110g) / 1分40秒～2分 ――
冷蔵もの	ごはん	1杯(150g) / 1分～1分20秒 ※冷蔵庫に半日以上保存して固くなったごはんは、霧を吹いてラップをし、 <b>スピードあたたため</b> キーで加熱してください。 (16 ページ)
	肉まん・あんまん	1個(120g) / 50秒～1分10秒 底の紙を取って、サッと水にくぐらせる。 ※加熱後は、早めに召しあがってください。
	煮物	200g / 50秒～1分10秒 ――
	まんじゅう	2個(70g) / 約20秒 ――
常温もの	ロールパン	2個(60g) / 約10秒 ――
	総菜パン	1個(140g) / 10～20秒 ――

## 好みの温度あため

設定した温度（食品の表面温度）まであためます。

●庫内が高温のときは、スタートしません。「U04」を表示します。(49ページ)



角皿は使わない

使える容器（レンジ加熱）

(13ページ)


もう、読めましたか？

「調理のときのお願い」(12ページ)

「あため機能を上手に使い分けましょう」(14～15ページ)

## 準備

## 食品を入れて、ドアを閉める

陶磁器・耐熱性の容器  
に入れて中央に置く。

適した大きさ



## ポイント

- 食品はなるべく1つの容器に入れて加熱します。
- 複数のものを加熱する場合は、中央に寄せます。また、食品の種類・分量は、そろえます。  
(複数の場合、容器の側面を検知することがあり、測定が不正確になる場合があります)
- 「あため機能を上手に使いましょう」の「好みの温度あため」も合わせてお読みください。(14～15ページ)

1



- 初め、70℃を表示



2

5℃下がる 5℃上がる



温度を合わせる

例 50℃のとき 5℃下がる(下がる)を押す

温度設定範囲(食品の表面温度)  
-10℃・20℃～90℃  
・5℃単位



3



加熱

加熱終了



食品を取り出す

## 温度設定(あため)の目安

スープ	80～90℃
ごはん	70～80℃
総菜パン	50～60℃
おにぎり	40～50℃
バター	20℃
アイスクリーム	-10℃

- 温度(食品の表面温度)は目安です。  
加熱する分量は、1～2人分を基準にしています。
- 総菜パン(ホットドッグなど)は、  
表面と具の仕上がり温度が異なります。

## ご注意

- 飲み物のあためは、自動メニュー(4牛乳・酒)を使います。(23ページ)
- 食品は、「容器に約8分目」を目安に入れてください。  
容器の大きさ・形状・材質・食品の分量などにより、仕上がり温度が変わることがあります。
- チョコレートやクリームを使ったパンは、  
加熱しないでください。  
パンの温度でチョコレートやクリームが溶けることがあります。
- グリルやオーブン加熱の後には、フラットテーブルが熱くなっていますので、ドアを開けて庫内を十分に冷ましてからご使用ください。  
熱に弱い容器やラップは、溶けることがあります。



# 1 サックリ解凍・2 はがせ技 全解凍 (肉や魚を解凍するときに)

●庫内が高温のときは、スタートしません。「H04」を表示します。(49 ページ)



角皿・食器は使わない


もう、読まれましたか？

「調理のときのお願い」 (12 ページ)

## 準備


食品を入れて、ドアを閉める

ラップを敷いて  
中央に置く。



ラップで包んだ状態では、  
上手に解凍できません。

## 1



または



加熱

加熱終了

終了音  
ピーピー...

●加熱途中で進行状態を示す  
点滅を表示

食品を取り出す

## ポイント

キーの使い分け

1 サックリ  
解凍

包丁がやっと入る状態まで解凍する  
ときに使います。(はがせ技全解凍  
より短時間の解凍です)

2 はがせ技  
全解凍

解凍後、すぐに調理するときに使いま  
す。(時間をかけてきれいにはがし  
やすく解凍します)

- 解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を使います。
- 溶けかけているときは、様子を見ながら手動 **レンジ** キー200Wで解凍します。(27 ページ)
- 食品は、同じ種類・大きさにそろえます。
- 変色や煮えを防ぐために、身の細い部分や薄い部分には、アルミホイルを巻きます。
- バランなどの飾りや敷物・調味料入りの小袋は、取り除いてください。

- 仕上がりの調節をするときは、スタート後(約30秒以内)に仕上がりキーを押します。(「強」または、「弱」を表示)  
食品によって、必ず仕上がりキーを押すものがあります。■**素材別のコツ**参照

弱め



仕上がり  
温度



強め

## ■素材別のコツ

用途	必要分だけ切り分けるとき	解凍後すぐに調理に使うとき
操作	1 サックリ解凍 キーを押す	2 はがせ技 全解凍 キーを押す
1度に解凍できる分量	300～500g	100～1000g
肉類	ひき肉・薄切り肉	400g以上の場合は仕上がりキー <b>▲</b> (強め)
	かたまり肉	仕上がりキー <b>▲</b> (強め)
	とり肉	※骨付きの場合は足の細い部分にアルミホイルを巻く。
魚類	まぐろ(赤身)・えび	さしみの場合は仕上がりキー <b>▲</b> (強め)
	切り身魚	仕上がりキー <b>▼</b> (弱め) ※尾の細い部分にアルミホイルを巻く。

## 上手に解凍するための冷凍方法

- 材料は新鮮なものを薄く、平たく整えます。
- 1回分(200～300g)ずつに分けます。かたまり肉以外は、極端に薄くならないよう3cm以内に厚みをそろえます。  
サックリ解凍のときは(500gまで)小分けする必要はありません。  
厚みは2～3cmにそろえます。
- 必ず空気を抜き、ラップなどで密封します。※野菜は、固めにゆでて水分をよくきります。解凍は、**あたため** キーで加熱します。

## ご注意

- アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにしてください。  
火花が出て本体を傷めます。

## 自動メニュー3～8の操作方法

もう、読まれましたか？  
「調理のときのお願い」


12 ページ

## 準備

## 食品を入れて、ドアを閉める

使える容器、食品の置きかた、  
調理のコツは、  
各メニューの説明ページをご覧ください。

## 1



目的の  
メニュー番号に合わせる



3 やわらかあたため  
16 ページ



6 ゆで根菜  
24 ページ



4 牛乳・酒 次 ページ  
2～4杯のときは、  
さらに回して杯数を  
合わせる



7 グラタン  
30 ページ



5 ゆで葉菜  
24 ページ



8 フライ  
31 ページ

## 2



加熱

- 残り時間を表示
- 仕上りの調節をするときは、スタート後(約30秒以内)に仕上がりキーを押します。  
(「強」または、「弱」を表示)  
食品によって、必ず仕上がりキーを押すものがあります。  
各メニューの説明ページをご覧ください。

弱め — 仕上がり温度 — 強め

終了音  
ピーピー...

食品を取り出す


## 加熱終了

## 4 牛乳・酒のポイント (飲み物のあたために)



使える容器 (レンジ加熱)

(13 ページ)



(1杯)

陶磁器・耐熱性の容器  
に入れて中央に置く。  
コップは、低めの広口容器が  
適しています。  
(フタはしません)

2杯以上のときは、さらに回転つま  
みを回して杯数を合わせる。



(2杯)



(3杯)



(4杯)



- 容器は、基準分量(牛乳200mL/酒180mL)を入れて8分目ぐらいになるものを使います。
- 容器に入れる一杯あたりの分量をお守りください。
- 1度に加熱できる分量は、基準分量1~4杯(本)まで。
- 加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。
- 加熱前の温度によっては、仕上がりキーを押してください。(牛乳・コーヒーのとき)
- 酒をとっくりに入れて、くびれて  
いるところより量が上にくるとき  
は、その部分にアルミホイルを巻く。



## ご注意

- 酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにしてください。  
火花が出たり、ドアガラスが割れることがあります。
- ビンのまま加熱するとふき出します。  
必ず、容器に移し替えてください。
- 加熱しすぎないでください。  
取り出すときに突沸して、やけどをすることがあります。  
加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから取り出してください。
- 基準分量よりもかなり少ないときは、手動「レンジ」キー1000Wで様子を見ながら、あたためてください。  
少なすぎると沸騰することがあります。

## ■飲み物別のコツ

●手動加熱時の目安時間 (46 ページ)

1mL=1cc

メニュー	基準分量 1杯あたり	加熱前の基準温度	仕上りの調節
酒	180mL	常温保存…約20℃	手動「レンジ」キー1000Wで時間を合わせて様子を見ながら、加熱してください。
必ず「スタート」キーを押した後(約30秒以内)に ☑ (弱め)を押します。(標準の仕上がりとなります)			
牛乳	200mL	冷蔵保存…約8℃	<div>⬆ (強め)</div> <div>・あつめにするとき</div> <div>・加熱前の基準温度より低いとき</div>
コーヒー	150mL	常温保存…約20℃ ※牛乳より約10℃ あつめになります。	<div>☑ (弱め)</div> <div>・ぬるめにするとき</div> <div>・加熱前の基準温度より高いとき</div>

## 5 ゆで葉菜・6 ゆで根菜 のポイント



使える容器 (レンジ加熱)  
(13 ページ)

耐熱性の容器や皿にのせ、  
**必ずラップかふたをして、  
中央に置く。**



(葉菜・花果菜類)



(根菜類)

- 材料の大きさは、そろえる。
- 水気を残して加熱する。食品の乾燥や脱水を防ぎます。
- アクの強い野菜は、加熱前や後にアク抜きをします。
- 手動加熱時の目安時間 (46 ページ)

### ■ 素材別のコツ

#### 根菜類

じゃがいも、さつまいも、にんじん、大根  
ごぼうなど

- 1度に加熱できる分量  
100～1,000g(にんじん、ごぼうは400gまで)
- 切ってゆでるときは、大きさをそろえる。

#### いも類のとき

- 丸ごとゆでるときは、加熱後、ラップをしたまま蒸らし、熱いうちに皮をむく。
- 750g以上を加熱するときは **スタート** キーを押した後、**仕上がりキー** (強め) を押します。

### ご注意

- 少量の根菜(冷凍ミックスベジタブルなど)をゆでるときは、大きめの容器に野菜が浸かるぐらいの水を入れ、ふたをして手動 **レンジ** キー1000Wで加熱してください。  
加熱しすぎると発煙・発火のおそれがあります。  
※にんじん50g(水25mL)のとき 約1分40秒
- 加熱の追加目的で同じ食品を自動加熱で続けて加熱しないでください。  
とくに根菜類(さつまいもなど)は、必要以上の加熱をすると食品が焦げたり、発火のおそれがあります。加熱を追加するときは、手動 **レンジ** キー1000Wで様子を見ながら加熱してください。 (46 ページ)
- 加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり落ちる場合がありますが、食品から出た水分(水蒸気)であり、故障ではありません。

### 葉菜・花果菜類

ほうれん草、キャベツ、白菜、カリフラワー  
ブロッコリー、グリーンアスパラガス、  
かぼちゃなど

- 1度に加熱できる分量  
100～400g (ほうれん草は300gまで)
- 乾燥、脱水を防ぐために、水気を残して加熱する。
- 加熱前後にアク抜きをする。

#### 【アク抜きのコツ】

- ・ グリーンアスパラガス：加熱前に軽く塩でもんでおく。
- ・ ほうれん草：加熱後すぐ水に取る。  
(色止めも兼ねます)

#### 葉菜類のとき

- 根と茎を交互に重ねてラップする。
- 太い根は、加熱前に十字の切り込みを入れる。
- 量が多いとき(300g以上)は同量ずつ2つに分ける。

#### 花果菜類のとき

- 太い芯や根元の固い皮は、加熱前に除く。



## 高温スチームメニュー 9～18の操作方法

もう、読まれましたか？

「調理のときお願い」(12 ページ)

## 準備

## 食品を入れて、ドアを閉める

使える容器、食品の置きかた、メニューにあったスチーム容器の使いかた、調理のコツは、各メニューの説明ページをご覧ください。

※ 9～17(16 ピザを除く)のメニューを作るときは、18 スチーム予湿で予め庫内に蒸気を充満させた後、続けて操作します。

1



13 茶わん蒸し

(35 ページ)

オープン

2




目的の  
メニュー番号に合わせる



14 スポンジケーキ

(38 ページ)


オープン



9 フライあたため

(26 ページ)

オープン



15 ロールパン

(43 ページ)

オープン



10 から揚げ

(32 ページ)

オープン



16 ピザ

(44 ページ)

オープン



11 鶏の照り焼き

(33 ページ)

オープン



17 ヘルシーセット

(36 ページ)

オープン




12 焼き魚 (切り身)

(34 ページ)

グリル

\*



18 スチーム予湿

(26 ページ)

レンジ

3



※ 16 ピザは、加熱の途中で、食品を入れるタイミングを報知音でお知らせします。

加熱

- 残り時間を表示
- 仕上がりの調節をするときは、スタート後(約30秒以内)に仕上がりキーを押します。(「強」または、「弱」を表示)  
食品によって、必ず仕上がりキーを押すものがあります。  
各メニューの説明ページをご覧ください。

弱め

仕上がり  
温度


強め

終了音  
ピーピー...

食品を取り出す

加熱終了

## 9 フライあたためのポイント



角皿を使います

使える容器(オープン加熱)

13 ページ

レンジ加熱だけでは、べたつきがちな調理済みのフライ、コロッケ類をヒーター加熱でカラッと上手にあたため直します。

- 1度に加熱できる分量は、100～300gまで。(1個25～100gのもの)
- **高温スチームメニュー**キーの**18スチーム予湿**で予め、庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- 角皿に、しわを寄せたアルミホイルを敷き、間隔をあけて並べます。細かいものは広げます。
- **常温・冷蔵ものの100gのときは**、スタート後(約30秒以内)に仕上がりキー **▼ (弱め)**を押します。
- **冷凍もの場合は**、スタート後(約30秒以内)に仕上がりキー **▲ (強め)**を押します。

例 エビフライのあたため




スチーム予湿で  
使用したスチーム  
容器は庫内に置いて  
おく

角皿受け棚

- 1 角皿にしわを寄せたアルミホイルを敷き、フライを並べる。
- 2 スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。  
**高温スチームメニュー**を押し、**回転つまみ**で、**スチーム予湿**のメニュー番号**18**に合わせ、**スタート**を押す。(角皿、食品は入れません)  
■手動ですときは…**レンジ**1000Wで約1分30秒
- 3 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残して、すぐに角皿を角皿受け棚にのせる。  
**高温スチームメニュー**を押し、**回転つまみ**で**フライあたため**のメニュー番号**9**に合わせ、**スタート**を押す。  
※冷凍もののときは、**スタート**を押した後、約30秒以内に **▲ (強め)**を押す。  
■手動ですときは…(予熱はしません)  
常温・冷蔵もの：200g **オープン** 230℃で14～17分  
冷凍もの：120g **オープン** 230℃で18～20分

## 18 スチーム予湿 のポイント



スチーム容器を  
使います

スチーム容器の使いかた

19 ページ



食品は、入れません。

スチーム容器  
水30mL

- 予湿が完了(終了音)したら、すぐに食品を庫内に入れて、目的の加熱をスタートさせてください。
- ドアを開けなくても放置しておくと、蒸気が逃げてしまいます。(延長加熱はできません)
- スチーム容器は、食品の加熱が終了するまで庫内に置いた状態にしておきます。
- 加熱中は、**庫内灯**キーを押しても点灯しません。
- 仕上がり調節をするときは、スタート後(約30秒以内)に仕上がりキーを押します。

ご注意

スチーム容器を取り出す際は、容器や残った湯でやけどをしないようにご注意ください。

お願い

- 焦げすぎるときは、加熱途中で**残り時間**が出てから、アルミホイルをかぶせます。
- 天ぷらなど加熱後裏面がべつつくときは、キッチンペーパーなどで油分を取ってください。
- 市販食品はメーカーや中身の材料、保存状態、製造年月日などにより、仕上がり異なります。また、記載の加熱方法と時間は、商品パッケージ記載のものと若干異なる場合があります。
- プラスチック容器やラップは溶けたり、焦げたりするため使えません。
- 包装は、必ずはずしてください。

# 手動加熱 時間を合わせて調理する レンジ加熱・グリル加熱

もう、読まれましたか？  
「調理のときのお願い」 12 ページ

## レンジ加熱のとき

## グリル加熱のとき

準備

食品を入れて、ドアを閉める



角皿は使わない


耐熱性の容器や皿にのせ、  
中央に置く。  
2つに分けた場合も中央  
に寄せて置く。



食品をのせた角皿を角皿受け棚に  
のせる



角皿受け棚



角皿を使います

1



●初め、600Wを表示



W数(出力)を変更するときは

押すごとに出力が切り替わります。


▶ 600W→500W→200W→1000W



●初め、20分を表示



2



加熱時間を合わせる

加熱時間設定範囲

レンジ加熱のとき

- 1000W・600W・500W：30分まで
- 200W：95分まで

グリル加熱のとき：30分まで

設定単位

- ・5分まで10秒単位
- ・10分まで30秒単位
- ・30分まで1分単位
- ・95分まで5分単位
- (レンジ1000Wは1分まで5秒単位)



例 グリル加熱10分のとき

3



加熱

●残り時間を表示



食品を取り出す

※レンジ加熱のとき

加熱中に手動「レンジ」キーを押すと  
出力の確認ができます。

加熱終了

9 フライあたたためのポイント／18 スチーム予湿のポイント

調理

レンジ加熱・グリル加熱

# 手動加熱 加熱温度、時間を合わせて調理する オーブン加熱（発酵）

もう、読まれましたか？  
「調理のときのお願い」 12 ページ


※発酵は、加熱温度を40℃に合わせます。 (次 ページ下参照)

予熱をする…あらかじめ庫内の温度を設定温度まで上げておきます。

準備

庫内をカラにして  
ドアを閉める

何も、入れません。



1



●初め、170℃を表示



2

10℃下がる 10℃上がる



加熱温度を合わせる

加熱温度設定範囲  
40℃(発酵するとき)  
110℃～250℃  
・10℃単位



例 210℃のとき

3



●予熱温度まで自動で加熱



予熱

予熱完了

予熱が完了すると  
(設定温度になると)

予熱完了

ピッピッピッピッ

※30分間予熱状態を保っていますが、合わせた温度  
が190℃以上のときは、15分間となります。  
(その間、温度表示は点滅しています)



## 予熱なしオープン加熱の操作方法

食品を庫内に入れて、**「オープン」**キーの操作 **1→2→4→5** の順におこなってください。

※予熱なしは、庫内の温度が高いうちに加熱を追加する目的で使います。

## 加熱途中に温度変更するとき

予熱中…… **温度キー**を押すと変更できます。

加熱中…… **「オープン」**キーを押して温度表示になってから**温度キー**を押すと変更できます。

**ご注意**

市販の本やガスオーブン、他の電気オーブンのレシピで作るときは、このクックブック内の類似メニューの温度を参考に様子を見ながら加熱してください。  
市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。


使える容器 (オーブン加熱) (13 ページ)

**焼き上げる…食品を入れて設定した温度・時間で焼き上げます。**

**準備**

食品をのせた角皿を角皿受け棚にのせる

※ドアを開けると温度が下がります。  
すばやくドアの開閉をしてください。



角皿を使います

角皿受け棚

**4**



加熱時間を合わせる

加熱時間設定範囲  
95分まで  
・30分まで1分単位  
・95分まで5分単位

●初め、20分を表示



例 23分加熱するとき

**5**



●残り時間を表示



**加熱終了**

加熱

終了音  
ピーピー…

食品を取り出す

●加熱を追加するときには、

予熱なしオーブン加熱の操作方法

(前 ページ)

**発酵の操作方法**

使える容器 (オーブン加熱) (13 ページ)

食品をのせた角皿を  
角皿受け棚にのせる



角皿を使います

●庫内が高温のときは、スタートしません。  
「U04」を表示します。 (49 ページ)

●加熱中は、「庫内灯」キーを押しても庫内灯は点灯しません。

**1**




**2**



40℃に合わせる



**3**



発酵時間を合わせる

**4**



オーブン加熱 (発酵)

調理



自動メニュー 7 グラタンのポイント

●加熱の種類……………グリル加熱（加熱時間の目安…約15分）

●できるメニュー…マカロニグラタン・ドリア


- 1度に加熱できる分量は4人分（4皿）（大皿に4人分を入れて焼くこともできます）
- 焼く前にホワイトソースや具が冷めている場合は、グラタン皿を庫内中央にのせて、**[レンジ]** を押し、**1000W**で人肌程度まであたためてから角皿にのせて**4**の要領で焼きます。
- チーズやホワイトソースのかたさによって、焦げ色が異なりますので、好みの焼き色になるように加熱時間を調節します。
- チーズはピザ用チーズなど溶けるタイプのものを。  
※溶けるタイプのチーズの方が、こんがり香ばしく焼き上がります。粉チーズを使うときは、バターを少しずつ散らして焼くとよいでしょう。
- 市販の冷凍グラタンは、容器によって加熱方法が異なるため、手動で加熱します。 **(45 ページ)**

## マカロニグラタン

自動メニュー

7 グラタン

付属品



材料（4人分）

ホワイトソース

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| （薄力粉、バター ……各30g              |  |
| 牛乳 ……2カップ                    |  |
| （塩、こしょう ……各少々                |  |
| マカロニ（ゆでて、バター適量をからめておく） ……80g |  |
| えび ……200g                    |  |
| 玉ねぎ ……1/2個（100g）             |  |
| 塩、こしょう ……各少々                 |  |
| A（マッシュルーム・薄切り（缶詰） ……50g      |  |
| 白ワイン ……大さじ2                  |  |
| バター ……20g                    |  |
| ピザ用チーズ ……80g                 |  |

**1** 大きめの耐熱容器に薄力粉とバターを入れ、フタをせずに庫内中央に置く。**[レンジ]**を押し、**1000W**にして**[回転つまみ]**で約**50秒**に合わせ、**[スタート]**を押す。加熱後、泡立器でよくかき混ぜ、牛乳を少しずつ加えてのばし、塩、こしょうでひかえめに味をつける。再びフタをせずに**[レンジ]**を押し、**1000W**にして**[回転つまみ]**で約**4分**に合わせ、**[スタート]**を押す。途中、残り時間が**2分30秒**と**1分**のときに取り出してかき混ぜ、**[スタート]**を押して加熱を続け、ダマのないソースにする。

※加熱途中に取り出す場合は、**[とりけし]**は押さずに、ドアを開けて加熱を一時停止し、食品を取り出します。

**2** えびは殻をむいて背ワタを取り、玉ねぎは薄切りにして耐熱容器に入れる。Aを加えてラップをし、庫内中央に置く。**[レンジ]**を押し、**1000W**にして**[回転つまみ]**で約**3分**に合わせ、**[スタート]**を押す。加熱後、出た煮汁はホワイトソースに混ぜる。

**3** **2**にゆでたマカロニを加えて、塩、こしょう、ホワイトソースの半量であえ、薄くバターをぬったグラタン皿に4等分して入れる。残りのホワイトソースを等分にかけ、ピザ用チーズを散らす。角皿に**3**を並べ、角皿受け棚にのせる。

**4** **[回転つまみ]**でグラタンのメニュー番号**7**に合わせ、**[スタート]**を押す。

■手動するときには… **[グリル]** で約15分

## ドリア

材料（4人分） ホワイトソースは、マカロニグラタンを参照

ホワイトソース…2カップ

（鶏もも肉 ……200g

（ひと口大に切る）

玉ねぎ（薄切り） ……

A ……1/2個（100g）

マッシュルーム・薄切り（缶詰）

……50g

白ワイン ……大さじ1

生クリーム ……1/2カップ

ごはん ……250g

B（トマトケチャップ ……大さじ3

塩、こしょう ……各少々

ピザ用チーズ ……80g

**1** マカロニグラタンの**1**と同じようにしてホワイトソースを作る。

**2** 耐熱容器にAを入れ、ラップをして庫内中央に置く。**[回転つまみ]**でゆで葉菜のメニュー番号**5**に合わせ、**[スタート]**を押す。

■手動するときには… **[レンジ]** 1000Wで約3分10秒 加熱後、出た煮汁は生クリームとともに**1**に混ぜる。

**3** **2**の具、ごはん、Bを混ぜ、薄くバターをぬったグラタン皿に4等分して入れ、**1**のソースをかけてピザ用チーズを散らす。

**4** マカロニグラタンの**4**と同じようにする。

## 自動メニュー 8 フライのポイント

- 加熱の種類……オープン加熱（加熱時間の目安…約20分）※パン粉が白い状態のものは、加熱できません。
- できるメニュー……ポテトコロッケ・えびフライ
  - オープンフライで作るフライは、油で揚げずに、あらかじめきつね色にした「こんがりパン粉」を使って仕上げるため、次のような特長があります。
    - ①低カロリーでヘルシー。②油の後始末の手間が省ける。③カラッと仕上がりと、失敗が少ない。

## こんがりパン粉の作りかた

※色がつき始めると急に黒くなるので様子を見ながら仕上げます。このときの色がほぼコロッケの焼き上がりの色になります。

材料(4人分)パン粉…60g サラダ油…大さじ3

※冷凍室で保存できますので、多めに作っておくと便利でしょう。

## ●レンジで作る場合

耐熱容器(直径15cm位の耐熱ガラス製または、陶磁器製)にこんがりパン粉の材料を入れてよく混ぜ合わせ、フタをせずに庫内中央に置く。**[レンジ]** を押し、**1000W**にして**[回転つまみ]**で約**1分**に合わせ、**[スタート]**を押す。加熱後、混ぜて再びフタをせずに**[レンジ]** を押し、**1000W**にして**[回転つまみ]**で約**1分10秒**に合わせ**[スタート]**を押す。途中、残り時間が**25～30秒**のときに取り出して混ぜ、**[スタート]**を押して加熱を続け、全体をきつね色にする。

※加熱途中で取り出す場合は、**[とりけし]** は押さずに、ドアを開けて加熱を一時停止し、食品を取り出します。

## ●フライパンで作る場合


こんがりパン粉の材料をよく混ぜ合わせてフライパンに入れ、混ぜながら火にかけ、全体をきつね色にする。

## ポテトコロッケ

自動メニュー

8 フライ

付属品



## 材料 (4人分)

じゃがいも……………3個(450g)  
 (玉ねぎ(みじん切り)) ……小1個(150g)  
 A 牛ひき肉(ほぐす) ……100g  
 バター……………10g  
 塩、こしょう、ナツメグ……………各少々  
 マヨネーズ……………大さじ1  
 薄力粉、溶き卵……………各適量  
 こんがりパン粉(上記参照)

- 1 じゃがいもは皮ごと丸のまま耐熱性の皿にのせ、ラップして庫内中央に置く。**[回転つまみ]** で**ゆで根菜**のメニュー番号**6**に合わせ、**[スタート]**を押す。  
 ■手動でするときは…**[レンジ]** 1000Wで約8分  
 加熱後、ラップをしたまま2～3分蒸らし、熱いうちに皮をむいてつぶす。
- 2 耐熱容器にAを入れ、ラップをして庫内部中央に置き、**[レンジ]** を押し、**1000W**にして **[回転つまみ]** で約**3分30秒**に合わせ、**[スタート]**を押す。加熱後、**1**に加え、塩、こしょう、ナツメグとマヨネーズで味をととのえ、粗熱をとって冷蔵庫で冷やす。
- 3 **2**を12等分し、小判形にととのえて薄力粉、溶き卵、こんがりパン粉の順に衣をつけて、角皿に並べ、角皿受け棚にのせる。
- 4 **[回転つまみ]** で**フライ**のメニュー番号 **8** に合わせ、**[スタート]**を押す。  
 ■手動でするときは…**[オープン]** 200℃で予熱後、約18分


## えびフライ

自動メニュー

8 フライ

☒ (弱め)

付属品



## 材料 (4人分)

えび……………大8尾(1尾30g)  
 塩、こしょう、酒……………各少々  
 薄力粉、溶き卵……………各少々  
 こんがりパン粉(上記参照)

- 1 えびは尾を残して殻、背ワタを取り、腹部に3～4カ所切り込みを入れて塩、こしょうをして酒をまぶす。
- 2 **1**に薄力粉、溶き卵、こんがりパン粉の順に衣をつけて角皿に並べ、角皿受け棚にのせる。**[回転つまみ]** で**フライ**のメニュー番号**8**に合わせ、**[スタート]**を押して、約30秒以内に仕上がりキープの ☒ (弱め)を押す。  
 ■手動でするときは…**[オープン]** 200℃で予熱後、約15分

## 高温スチームメニュー 10 から揚げのポイント

### ●加熱の種類……オープン加熱（加熱時間の目安…約30分）

- [高温スチームメニュー] キーの18スチーム予湿で、予め庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- 鶏のから揚げは、油で揚げずに仕上げるため、次のような特長があります。
  - ①低カロリーでヘルシー。
  - ②油の後始末の手間が省ける。
  - ③失敗が少ない。
- 肉を調味料に漬けこんだり、粉をまぶすときにビニール袋を使うとまんべんなくからみ、後始末も楽です。
- 市販のから揚げ粉を使わないで作るときも同様にしますが、調味料に漬けこむ前に塩、こしょうをし、から揚げ粉の代わりに片栗粉、コーンスターチ各大さじ3をまぶします。

## から揚げ



### 材料（4人分）

鶏もも肉 ……………2枚(500g)  
 A(酒 ……………大さじ2  
 しょうゆ ……………大さじ1  
 から揚げ粉(市販のもの) ……………適量  
 オープン用クッキングペーパー

- 1 鶏もも肉を1枚を8等分に切る。
- 2 1をAとともに、ビニール袋に入れ、味をなじませてから袋の口を結んで冷蔵庫で約10分漬けておく。

高温スチームメニュー	付属品	高温スチームメニュー	付属品
18スチーム予湿	スチーム容器を庫内右奥に	10 から揚げ	スチーム容器を庫内右奥に

- 3 別のビニール袋に調味料をキッチンペーパーでぬぐった鶏肉を入れかえ、から揚げ粉を加えて袋をゆすり、粉をまんべんなくまぶしつける。
- 4 角皿にオープン用クッキングペーパーを敷き、3を余分な粉を払いながら皮が上になるように並べる。
- 5 スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。[高温スチームメニュー] を押し、[回転つまみ] で、スチーム予湿のメニュー番号 18 に合わせ、[スタート] を押す。(角皿、食品は入れません)

■ご注意・レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。  
 (火花が出て本体を傷めます)

■手動でするときは…[レンジ] 1000Wで約1分30秒

- 6 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに4の角皿を入れ、角皿受け棚にのせる。[高温スチームメニュー] を押し、[回転つまみ] で、から揚げのメニュー番号10に合わせ、[スタート] を押す。
- 手動でするときは…[オープン] 250℃予熱なしで約30分

## 手羽元のチーズ焼き



### 材料（4人分）

鶏手羽元 ……………12本(1本60g)  
 塩、ブラックペッパー ……………各少々  
 A(トマトケチャップ ……………大さじ3  
 ウスターソース ……………大さじ1  
 ピザ用チーズ ……………100g  
 アルミホイル

高温スチームメニュー	付属品	高温スチームメニュー	付属品
18スチーム予湿	スチーム容器を庫内右奥に	11鶏の照り焼き(強め)	スチーム容器を庫内右奥に

- 1 手羽元は、皮にフォークで穴をあけ、塩、ブラックペッパーをすりこむ。ビニール袋に手羽元とAを入れ、袋の口を結んで、途中1～2度上下を返しながら冷蔵庫で約1時間漬けておく。
- 2 角皿にアルミホイルを敷き、汁気をきった1を角皿の中央に寄せて並べ、チーズを肉にのせる。
- 3 鶏の照り焼き(右ページ)の4と同じようにする。
- 4 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに2の角皿を角皿受け棚にのせる。[高温スチームメニュー] を押し、[回転つまみ] で鶏の照り焼きのメニュー番号11に合わせ、[スタート] を押して、約30秒以内に仕上がりキーの(強め)を押す。

■手動でするときは…[オープン] 250℃予熱なしで約29分

## 高温スチームメニュー 11 鶏の照り焼きのポイント

- 加熱の種類……オープン加熱（加熱時間の目安…約25分）
- できるメニュー…鶏の照り焼き・鶏のねぎみそ焼き・手羽元のチーズ焼き・手羽先のさんしょう焼き
  - [高温スチームメニュー] キーの18スチーム予湿で、予め庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
  - 角皿にアルミホイルを敷いて鶏肉を並べます。
  - たれのつき方、脂肪分の差によって焼け具合が異なりますので、様子を見ながら加熱してください。

## 鶏の照り焼き



## 材料（4人分）

鶏もも肉 ……2枚(500g)  
 A { しょうゆ ……大さじ3  
       みりん ……大さじ2  
       酒 ……大さじ1  
       砂糖 ……小さじ1  
 アルミホイル

- 1 鶏肉は、皮にフォークで穴をあけ、身の厚いところを切り開く。

高温スチームメニュー  
18スチーム予湿付属品  
スチーム  
容器を  
庫内右奥に高温スチームメニュー  
11 鶏の照り焼き付属品  
スチーム  
容器を  
庫内右奥に

- 2 ビニール袋にAと鶏肉を入れ、袋の口を結んで途中1～2度上下を返しながらか冷蔵室で約30分漬けておく。
- 3 角皿にアルミホイルを敷き、汁気をきった鶏肉を皮を上にして並べる。
- 4 スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。  
[高温スチームメニュー] を押し、[回転つまみ] で、スチーム予湿のメニュー番号18に合わせ、[スタート] を押す。  
(角皿、食品は入れません)

■ご注意・レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。  
(火花が出て本体を傷めます)

- 5 手動でするときは…[レンジ] 1000Wで約1分30秒  
スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに3の角皿を角皿受け棚にのせる。  
[高温スチームメニュー] を押し、[回転つまみ] で鶏の照り焼きのメニュー番号11に合わせ、[スタート] を押す。

■手動でするときは…[オープン] 250℃予熱なしで約25分

## 鶏の照り焼き バリエーション 焼き上げは「鶏の照り焼き」と同じ要領です。-----

## 鶏のねぎみそ焼き

## 材料（4人分）

鶏もも肉 ……2枚(500g)  
 A { みそ ……大さじ4  
       ごま油 ……大さじ2  
       砂糖 ……大さじ1  
       白ねぎ(みじん切り) ……大さじ2  
       にんにく(みじん切り) ……小さじ1  
       七味とうがらし、しょうが汁 ……各少々  
 アルミホイル

## 手羽先のさんしょう焼き

## 材料（4人分）

鶏手羽先 ……12本(1本60g)  
 A { しょうゆ ……大さじ3  
       砂糖 ……大さじ1/2  
       木の芽(きざむ) ……5枚  
 粉ざんしょう、木の芽 ……各適量  
 アルミホイル

- 1 鶏肉は、皮にフォークで穴をあけ、身の厚いところを切り開く。
- 2 ビニール袋にAと鶏肉を入れ、袋の口を結んで途中1～2度上下を返しながらか冷蔵室で約1時間漬けておく。
- 3 角皿にアルミホイルを敷き、みそをかるくぬぐった鶏肉を皮を上にして並べる。
- 4 鶏の照り焼き(上記)の4～5と同じようにする。

- 1 手羽先は、皮にフォークで穴をあけ、ビニール袋にAとともに入れ、袋の口を結んで、途中1～2度上下を返しながらか冷蔵室で約1時間漬けておく。
- 2 角皿にアルミホイルを敷き、汁気をきった手羽先を並べ、粉ざんしょうをふる。(たれは残しておく)
- 3 手羽元のチーズ焼き(左ページ)の3～4と同じようにする。
- 4 耐熱容器に2で残しておいたたれを入れ、フタをせずに庫内中央に置く。[レンジ] を押し、1000Wにして[回転つまみ] で約20秒に合わせ、[スタート] を押す。  
加熱後、皿に盛った肉にかけ、きざんだ木の芽を散らす。



## 12 焼き魚（切り身）のポイント

●加熱の種類……………グリル加熱（加熱時間の目安…約18分）

●できるメニュー…塩ざけ、塩さば、さわらのゆうあん焼き

- 「高温スチームメニュー」** キーの18スチーム予湿で、予め庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- 角皿にしわを寄せたアルミホイルを敷くと魚がくっつかず、後始末も楽です。
- 魚の脂ののりにより、焦げかたが変わるため、様子を見ながら焼いてください。

### 塩ざけ



材料（4人分）

塩ざけ ……………4切れ(1切れ80g)  
アルミホイル

高温スチームメニュー	付属品	高温スチームメニュー	付属品
18スチーム予湿	スチーム容器を 庫内右奥に	12焼き魚(切り身)	スチーム容器を 庫内右奥に

**1** 角皿にしわを寄せたアルミホイルを敷き、魚を皮を上にして並べる。

**2** スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。**「高温スチームメニュー」** を押し、**「回転つまみ」** で、**スチーム予湿**のメニュー番号**18**に合わせ、**「スタート」** を押す。(角皿、食品は入れません)

■**ご注意**・レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。  
(火花が出て本体を傷めます)

■手動でするときは…**「レンジ」**1000Wで約1分30秒

**3** スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに**1**の角皿を、角皿受け棚にのせる。**「高温スチームメニュー」** を押し、**「回転つまみ」** で、**焼き魚(切り身)**のメニュー番号**12**に合わせ、**「スタート」** を押す。

■手動でするときは…**「グリル」**で約18分

### 焼き魚(切り身)バリエーション

焼き上げは、「塩ざけ」と同じ要領です。-----

#### 塩さば

材料（4人分）

塩さば ……………4切れ(1切れ100g)  
アルミホイル

#### さわらのゆうあん焼き

材料（4人分）

さわら ……………4切れ(1切れ80g)  
A(しょうゆ、みりん、酒 ……………各大さじ2  
ゆず(輪切り) ……………1/2個分  
アルミホイル

**1** さばは、皮に切り込みを入れる。塩ざけ(上記)の**1～3**と同じようにする。

**1** ビニール袋にさわらとAを入れ、袋の口を結んで、途中1～2度上下を返しながら冷蔵庫で約1時間漬ける。

**2** 角皿にしわを寄せたアルミホイルを敷き、汁気をきったさわらを皮を上にして並べる。

**3** 塩ざけ(上記)の**2～3**と同じようにするが、**「高温スチームメニュー」** の**12 焼き魚(切り身)**で**「スタート」** を押した後、約30秒以内に**仕上がり**キーの**☑(弱め)**を押す。

■手動でするときは…**「グリル」**で約13分



## 高温スチームメニュー 13 茶わん蒸しのポイント

- 加熱の種類……オープン加熱（加熱時間の目安…約37分 蒸らし5分を含む）
- できるメニュー……茶わん蒸し・洋風茶わん蒸し
  - [高温スチームメニュー] キーの18スチーム予湿で、予め庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
  - 卵の溶き方が足りないとうまくかたまらないことがあります。はしをボールの底から離さないで混ぜると、泡が立ちません。
  - 卵とだし汁の割合はおおよそ1：4が適当です。
  - 卵液の温度は15～25℃が適当です。温度が高いとスがたったりします。
  - 具や卵液は蒸し茶わんに同量ずつ入れます。  
具は蒸し茶わんの1/3以下(約50g)、卵液の量は蒸し茶わんの口から1.5cm下くらいが適当です。
  - 多人数分を大きな容器でまとめて作らないでください。
  - 庫内の温度が高いときは、庫内を冷ましてから加熱を始めてください。



## 茶わん蒸し

[写真は表紙掲載]

高温スチームメニュー

18スチーム予湿

付属品

スチーム  
容器を  
庫内右奥に

高温スチームメニュー

13 茶わん蒸し

付属品

スチーム  
容器を  
庫内右奥に

## 材料 (4個分)

干しいたけ(水でもどす)……2枚	かまぼこ ……4切れ
干しいたけのもどし汁 ……大さじ2	ぎんなん(缶詰) ……8粒
しょうゆ ……大さじ1	卵 ……M2個
砂糖 ……大さじ1	だし汁 ……2カップ
ささ身 ……100g	塩 ……小さじ1/3
酒、薄口しょうゆ ……各少々	薄口しょうゆ ……小さじ1
えび ……4尾	みりん ……小さじ2
	みつ葉 ……適量

- 1 干しいたけは、半分に切って大きめの耐熱容器にAとともに入れ、フタをせずに庫内中央に置き、**[レンジ]** を押し、**1000W**にして **[回転つまみ]** で約**50秒**に合わせ、**[スタート]**を押す。
- 2 ささ身はすじを取ってそぎ切りにし、酒と薄口しょうゆをふっておく。えびは尾を残して殻をむき、背ワタを取る。
- 3 卵をよく溶きほぐしてだし汁でのばし、塩、薄口しょうゆ、みりんを加えて混ぜ、こす。

4 耐熱性の蒸し茶わんに具を入れ、卵液を8分目まで注ぎ、耐熱性の共ブタをし、角皿の中央寄りに間隔をあけて並べる。

5 スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合せて置く。**[高温スチームメニュー]** を押し、**[回転つまみ]** で、**スチーム予湿**のメニュー番号**18**に合わせ、**[スタート]**を押す。(角皿、食品は入れません)

■**ご注意**・レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。  
(火花が出て本体を傷めます)

■手動ですときは…**[レンジ]** 1000Wで約1分30秒

6 スチーム予湿後、スチーム容器は、そのまま庫内に残して、すぐに4の角皿を角皿受け棚にのせる。**[高温スチームメニュー]** を押し **[回転つまみ]** で、**茶わん蒸し**のメニュー番号**13**に合わせ、**[スタート]**を押す。加熱後、取り出してみつ葉を散らす。

■手動ですときは…**[オープン]** 200℃予熱なしで約30分加熱後、庫内で約10分蒸らす。

## 茶わん蒸し バリエーション

加熱は、「茶わん蒸し」と同じ要領です。――

## 洋風茶わん蒸し

## 材料 (4個分)

鶏もも肉 ……80g	卵 ……M2個
塩、こしょう…各少々	ブイヨン ……300mL
マッシュルーム・薄切り(缶詰) ……30g	(固形ブイヨンの素1個を少量の湯で溶き、水でのばす)
ベーコン ……2枚	牛乳 ……100mL
(1cm幅に切る)	白ワイン ……大さじ1
	塩、こしょう ……各適量
	アルミホイル

- 1 鶏もも肉は8等分に切り、塩、こしょうする。
- 2 卵をよく溶きほぐしてブイヨンでのばし、牛乳、白ワイン、塩、こしょうを加えて混ぜ、こす。
- 3 耐熱容器(直径10cmのスूपカップ)に1、マッシュルーム、ベーコンを等分に入れる。  
卵液を等分に注ぎ、アルミホイルでフタをする。

## フタの作りかた

アルミホイルを容器にかがせて、  
しっかり押さえて、いったんはずし、  
**折り目から1cm外**をはさみで切る。  
1cm以上残したまま加熱すると固まりにくくなります。



※蒸し茶わんで作る場合は、フタは共ブタを用いてください。アルミホイルのフタをすると、かたまりにくいことがあります。

4 茶わん蒸し(上記)の5～6と同じようにする。

●加熱の種類……オープン加熱（加熱時間の目安…約30分）

●できるメニュー……ハンバーグ&付け合わせ野菜、手羽元の香り焼き&なすのあえ物、さばの黒酢照り焼き&きのこの白あえ

- ヘルシーセットキーは、「肉や魚を使った主菜」と「野菜料理の副菜」というバランスの取れた献立が同時にできあがるキーです。加熱は2人分のみとなります。
- 高温スチームメニュー** キーの **18 スチーム予湿** で、予め庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- 主菜（メニュー名に★印記載）と副菜（メニュー名に☆印記載）の組み合わせは、おすすめメニューで記載していますが、お好みで入れ替えて加熱することもできます。さばの黒酢照り焼きとセットにして焼くときは、ヘルシーセットのメニュー番号 **17** で、**スタート** を押した後、約30秒以内に **▼（弱め）** を押します。

## ★ハンバーグ&☆付け合わせ野菜

高温スチームメニュー

18スチーム予湿

付属品

スチーム  
容器を  
庫内右奥に

高温スチームメニュー

17ヘルシーセット

付属品

スチーム  
容器を  
庫内右奥に



材料（2人分）

★ハンバーグ

玉ねぎ（みじん切り）……………小1/2個（75g）  
 バター……………適量  
 パン粉……………15g  
 牛乳……………大さじ1 1/2  
 合びき肉……………200g  
 塩……………小さじ1/3

A（溶き卵……………M1/4 個分  
 こしょう、ナツメグ……………各少々

☆付け合わせ野菜

じゃがいも……………1 個（150g）  
 にんじん……………5～6cm 長さ（40g）  
 バター……………10g  
 塩、こしょう……………各適量  
 アルミホイル

- 手にサラダ油をつけて **3** の生地を2等分する。生地をたたいて空気を抜き、直径9cmの平らな丸形にととのえて中央をくぼませる。
- 角皿の片側にアルミホイルを敷き、ハンバーグをのせる。
- じゃがいもは皮をむいて6等分のくし切りにする。にんじんは縦に4等分に切って面取りする。
- 耐熱性の皿に **6** をのせ、ラップをして庫内中央に置く。**回転つまみ** で **ゆで根菜** のメニュー番号 **6** に合わせ、**スタート** を押して、約30秒以内に **仕上がりキー** の **▼（弱め）** を押す。  
 ■手動でするときは…**レンジ** 1000Wで約2分
- 5** のあいたスペースにアルミホイルで型を作り **7** を入れ、小切りにしたバターをのせて塩、こしょうをする。
- スチーム容器に水を30mL（大さじ2）入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合せて置く。**高温スチームメニュー** を押し、**回転つまみ** で、**スチーム予湿** のメニュー番号 **18** に合わせ、**スタート** を押す。（角皿、食品は入れません）  
 ■**ご注意**・レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。（火花が出て本体を傷めます）  
 ■手動でするときは…**レンジ** 1000Wで約1分30秒
- スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに **8** の角皿を角皿受け棚にのせる。**高温スチームメニュー** を押し、**回転つまみ** で、**ヘルシーセット** のメニュー番号 **17** に合わせ、**スタート** を押す。  
 ■手動でするときは…**オープン** 240℃予熱なしで約30分

**1** 玉ねぎとバターを耐熱容器に入れ、ラップをして庫内中央に置く。**レンジ** を押し、**1000W** にして **回転つまみ** で約 **1分** に合わせ、**スタート** を押す。加熱後、汁気をきって冷ます。

**2** パン粉は牛乳でしめらせておく。

**3** ボールに合びき肉と塩を入れてよく練り、**1** と **2**、**A** を加えて混ぜる。

[写真は表紙掲載]

## ★手羽元の香り焼き&amp; ☆なすのあえ物

高温スチームメニュー

18スチーム予湿

付属品

スチーム  
容器を  
庫内右奥に

高温スチームメニュー

17ヘルシーセット

付属品

スチーム  
容器を  
庫内右奥に

材料 (2人分)

## ★手羽元の香り焼き

鶏手羽元 ……6本(1本60g)

しょうゆ ……大さじ3

砂糖 ……大さじ1 1/2

酒 ……大さじ1

ごま油 ……大さじ1/2

豆板醤 ……小さじ1

## ☆なすのあえ物

なす ……1本(100g)

青じそ(細切り) ……5枚

トマト(1.5cm角切り)

……大1/2個(150g)

B ポン酢しょうゆ ……大さじ1 1/2

サラダ油 ……大さじ1

塩、こしょう ……各適量

アルミホイル

1 ビニール袋にAとフォークで皮に穴をあけた手羽元を入れ、袋の口を結んで途中1~2度上下を返しながら冷蔵庫で約1時間漬けておく。

2 角皿にアルミホイルを敷き、片側に汁気をきった肉を並べる。あいたスペースに薄くサラダ油(分量外)をぬって、縦半分に切ったなすを断面を下にして並べる。

3 スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。[高温スチームメニュー] を押し、[回転つまみ] で、スチーム予湿のメニュー番号 **18** に合わせ、[スタート] を押す。(角皿、食品は入れません)

■ご注意・レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。  
(火花が出て本体を傷めます)

■手動ですときは…[レンジ] 1000Wで約1分30秒

4 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに2の角皿を角皿受け棚にのせる。[高温スチームメニュー] を押し、[回転つまみ] で、ヘルシーセットのメニュー番号 **17** に合わせ、[スタート] を押す。

■手動ですときは…[オープン] 240℃予熱なしで約30分加熱後、なすは皮をむき、1.5cm角に切ってボールに入れ、Bを加えてあえる。

## ★さばの黒酢照り焼き&amp; ☆きのこの白あえ

高温スチームメニュー

18スチーム予湿

付属品

スチーム  
容器を  
庫内右奥に

高温スチームメニュー

17ヘルシーセット

付属品

スチーム  
容器を  
庫内右奥に

さばの黒酢照り焼き



きのこの白あえ

材料 (2人分)

## ★さばの黒酢照り焼き

さば ……2切れ(1切れ100g)

黒酢、しょうゆ

……各大さじ1 1/2

酒 ……大さじ1

キッチンペーパー

アルミホイル

## ☆きのこの白あえ

生しいたけ(細切り) ……50g

しめじ(小房に分ける) ……50g

えのきだけ(半分に切る) ……50g

B 酒、みりん ……各大さじ1

薄口しょうゆ ……小さじ1/2

塩 ……少々

豆腐 ……1/2丁(150g)

すりごま ……15g

砂糖 ……大さじ1 2/3

塩 ……小さじ1/2

薄口しょうゆ ……少々

C 三つ葉(3cm長さに切る) ……適量

1 ビニール袋にAと表面に切りこみを入れたさばを入れ、袋の口を結んで途中1~2度上下を返しながら冷蔵庫で約30分漬けておく。

2 豆腐はキッチンペーパーで包み、耐熱性の皿にのせる。[レンジ] を押し、500Wにして [回転つまみ] で約2分に合わせ、[スタート] を押す。加熱後、新しいキッチンペーパーで包みなおして、水気をふき、しばらく置く。

3 きのこと類をアルミホイルにのせ、Bをかけて包む。

4 角皿の片側にしわを寄せたアルミホイルを敷き、たれをよくからめたさばを皮を上にして並べる。(たれは残しておく)あいたスペースに3を置く。

5 ハンバーグ&付け合わせ野菜(左ページ)の9~10と同じようにするが、[高温スチームメニュー] の17ヘルシーセットで [スタート] を押した後、約30秒以内に仕上がりキーの [弱め] を押す。

■手動ですときは…[オープン] 240℃予熱なしで約25分

6 2の豆腐を裏ごしし、汁気をきったきのこことCを加えて混ぜ合わせる。

7 耐熱容器に4で残しておいたたれを入れ、フタをせずに庫内中央に置く。[レンジ] を押し、1000Wにして [回転つまみ] で約20秒に合わせ、[スタート] を押す。加熱後、器に盛った魚にかける。



## スポンジケーキ

高温スチームメニュー

18スチーム予湿

付属品

スチーム  
容器を  
庫内右奥に

高温スチームメニュー

14 スポンジ  
ケーキ

付属品

スチーム  
容器を  
庫内右奥に

材料 (直径18cmの金属製丸型1個分) mL=cc

スポンジケーキ

薄力粉 ……90g  
卵 ……M3個  
砂糖 ……90g  
バニラエッセンス…少々  
バター(小さく切る)…15g  
牛乳 ……大さじ1

ホイップクリーム

(生クリーム…300mL  
砂糖…大さじ3  
バニラエッセンス、ブランデー…各少々)

仕上げ用フルーツ (いちご、  
キウイ、缶詰のフルーツ  
などお好みで)…適量  
硫酸紙またはオープン用  
クッキングペーパー

**1** 丸型の内側に薄くバター(分量外)をぬり、硫酸紙を敷く。

**2** 卵は卵黄と卵白に分け、卵白は大きいボールに入れてツノが立つまで泡立て、砂糖の半量を少しずつ加えてさらにツヤがでるまで泡立てる。

ポイント

ボールや泡立器は、水分や油分のついていないものを使います。水分や油分がついていると泡立ちが悪くなります。

**3** 卵黄の方に残りの砂糖を加えて白っぽく筋がつくくらい(マヨネーズ状)まで泡立てる。



**4** **2**と**3**を合わせ、バニラエッセンスを加えて泡立器でなめらかになるまで混ぜ合わせる。

**5** **4**に薄力粉をふるいながら加え、泡をこわさないようにサクッと、粉けがなくなるまで底から生地を持ち上げるようにして混ぜる。

ポイント

混ぜかたが足りないとキメが粗く、混ぜすぎるとふくらみが悪くなります。

**6** 耐熱容器に小さく切ったバターと牛乳を入れ、ラップをして庫内中央に置く。**[レンジ]**を押し、**200W**にして**[回転つまみ]**で**1～2分**に合わせ、**[スタート]**を押し、かたまりがなくなるまで溶かす。加熱後、あたたかいうちにヘラをつたわせて**5**に加え、手早く混ぜ合わせる。

**7** **1**の型に**6**を流し入れ、型をゆすって表面をならす。トントンと型を少し落として空気抜きをして角皿の中央にのせる。

**8** スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合せて置く。**[高温スチームメニュー]**を押し、**[回転つまみ]**で、**スチーム予湿**のメニュー番号**18**に合わせ、**[スタート]**を押す。(角皿、食品は入れません)

■**ご注意**・レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。  
(火花が出て本体を傷めます)

■手動でするときは…**[レンジ]**1000Wで約1分30秒

**9** スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに**7**の角皿を入れ角皿受け棚にのせる。**[高温スチームメニュー]**を押し、**[回転つまみ]**で、**スポンジケーキ**のメニュー番号**14**に合わせ、**[スタート]**を押す。

■手動でするときは…**[オープン]**160℃で予熱後、約35分  
※このメニューは、水30mLを入れたスチーム容器を入れて予熱します。

加熱後、焼き縮みを防ぐため、すぐに型ごと**20～30cm**高さから**1回落**とし、型から出して冷ます。

**10** ボールに冷やした生クリームと砂糖を入れ、氷水でボールごと冷やしながら泡立て、トロリとしたら、バニラエッセンス、ブランデーを加え、ツノが立つまで泡立てる。



**11** フルーツは飾り用のものを残して薄切りにする。ケーキは横半分に切り、ホイップクリームとフルーツをサンドして残りのホイップクリームとフルーツで表面を飾る。

## 高温スチームメニュー 14 スポンジケーキのポイント

- 加熱の種類……オープン加熱(加熱時間の目安…約40分 直径18cmの場合)
- できるメニュー……スポンジケーキ・チョコレートケーキ

- [高温スチームメニュー] キーの18スチーム予湿で  
予め庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- 予熱の必要がありません。
- 型は金属製の丸型を使います。
- スポンジケーキは直径15cm、18cm、21cmの  
丸型が焼けます。
- 直径15cm、21cmは必ず仕上がりキーを使いま  
す。スポンジケーキのメニュー番号14で  
スタートを押した後約30秒以内に直径15cmは  
▽(弱め)、直径21cmは△(強め)を押します

材料 \ 丸型の直径	15cm	18cm	21cm
薄力粉	60g	90g	120g
卵	M2個	M3個	M4個
砂糖	60g	90g	120g
バター	10g	15g	20g
牛乳	小さじ2	大さじ1	小さじ4
■手動するとき (オープン160℃で予熱後)	約30分	約35分	約40分

## スポンジケーキ バリエーション 焼き上げは「スポンジケーキ」と同じ要領です。

## チョコレートケーキ



材料 (直径18cmの金属製丸型1個分) mL=cc

スポンジケーキ      ホイップクリーム

(薄力粉 ……70g      生クリーム ……300mL  
 ココア ……20g      砂糖 ……大さじ3  
 卵 ……M3個      ココア(同量の湯で溶く) ……大さじ4  
 砂糖 ……90g      硫酸紙またはオープン用  
 バター(小さく切る) ……15g      クッキングペーパー  
 牛乳 ……大さじ1

- 1 スポンジケーキ(左ページ)の1～9と同じようにする。ココアは薄力粉と合わせてふるう。
- 2 スポンジケーキの10と同じようにして、ココアホイップクリームを作る。  
ただし、ココアは同量の湯で溶いてから加える。  
横半分に切ったスポンジケーキに薄くぬってサ  
ンドし、残りのクリームで表面を飾る。

## 【お菓子作りのコツとポイント】

## ●準備はきちんと

最初に材料はきちんと量り、道具もそろえておきます。

## ●薄力粉と強力粉は使い分け、必ずふるって

かたまりを取り除き、空気を生地  
にたっぷり入れることにより、  
焼き上がりを軽くします。

●ボールや泡立器は、  
水分や油分のついていないものを

卵の泡立てのとき、泡立ちが悪くなります。

卵の泡立ては力仕事です。ハンド  
ミキサーがあれば便利です。



## ●生地は間隔をあけて並べて

加熱されるとふくらみま  
すので充分間隔をあけて並  
べてください。



## ●生地のおきさ・分量をそろえて

クッキーやシュークリーム  
などの生地のおきさや厚み  
が違つと、焼き上がりが一様  
になりません。



## ●バターの有塩・無塩は、お好みで



# ロールケーキ(バニラ)

手動  
オープン

付属品  
オーブン用クッキングペーパー



材料 (1本分)		mL=cc
スポンジケーキ生地		ホイップクリーム
薄力粉……………90g	(生クリーム……………150mL	
卵……………M5個	砂糖……………大さじ11/2	
砂糖……………100g	(バニラエッセンス、ブランド…各少々	
バニラエッセンス……………少々	黄桃やキウイなどお好みの	
牛乳……………大さじ2	フルーツ……………適量	
	オープン用クッキングペーパー	

## ロールケーキ バリエーション

焼き上げは「ロールケーキ(バニラ)」と同じ要領です。

### ココアロール

薄力粉90gにココア30gを合わせてふるう。

### 抹茶ロール

薄力粉90gに抹茶大さじ11/2を合わせてふるう。

- 1 角皿の内側に薄くバターをぬってオープン用クッキングペーパーを敷く。
- 2 スポンジケーキ(38ページ)の**2**~**5**と同じようにして、生地を作る。牛乳は加熱せずに薄力粉のあとに加える。
- 3 **1**の角皿に生地を流し入れて表面をならし、空気抜きをする。
- 4 予熱する。(付属品・食品は入れません) **【オープン】**を押して **【温度キー】** で **170℃** に合わせ、**【スタート】** を押す。
- 5 予熱が完了すれば、**3**を角皿受け棚にのせる。**【回転つまみ】** で約**20分**に合わせ、**【スタート】** を押す。加熱後、かたく絞ったふきんの上に裏返して置き、オープン用クッキングペーパーをそっとはがす。
- 6 ホイップクリームの作り方(38ページの**10**)と同じようにしてホイップクリームを作り、小さく切ったフルーツを混ぜる。
- 7 ケーキの粗熱が取れば、表面にクリームをぬり、手前からふきんを持ち上げるようにして巻く。  
\* ケーキの外周の固さが気になるときは、固い箇所にもぬれふきんをあてておくと、巻きやすくなります。

# パウンドケーキ

手動  
オープン


付属品  
オーブン用クッキングペーパー



材料 ((底)16×7×(高さ)6cmの金属製パウンドケーキ型1本分)		mL=cc
ラム酒漬けフルーツ		
(ドライフルーツ……………90g	A (薄力粉……………100g	
ラム酒……………30mL	ベーキングパウダー……………小さじ2/3	
	(くるみ(粗みじん切り)……………20g	
	レモン汁……………1/2個分	
	B レモンの皮(すりおろす)……………1/2個分	
	バニラエッセンス……………少々	
生地	スライスアーモンド……………適量	
(バター(やわらかくしたもの)……………100g	硫酸紙またはオープン用	
砂糖……………80g	クッキングペーパー	
卵……………M2個		

- 1 好みのドライフルーツを粗みじんに切る。耐熱容器に入れてラム酒を加え、ラップをして庫内中央に置く。**【レンジ】**を押して、**1000W**にして **【回転つまみ】** で約**50秒**に合わせ、**【スタート】** を押す。加熱後、冷まして汁気をきる。
- 2 パウンド型の内側に薄くバター(分量外)をぬって、硫酸紙を敷く。卵は卵黄と卵白に分ける。  
**ポイント**  
硫酸紙は庫内壁面に接触させると、焦げることがありますのでご注意ください。
- 3 ボールにやわらかくしたバターと分量の砂糖の約**2/3**を入れ、白っぽくなるまで練り混ぜ、さらに卵黄を加えて混ぜる。
- 4 卵白は大きいボールに入れてツノが立つまで泡立て、残りの砂糖を少しずつ加えてさらに泡立てる。
- 5 予熱する。(付属品・食品は入れません) **【オープン】**を押して **【温度キー】** で **160℃** に合わせ、**【スタート】** を押す。
- 6 **3**に**4**の半量を加え、Aを合わせてふるい入れ、サックリと混ぜ、残りの**4**を混ぜる。
- 7 **6**にBと**1**のラム酒漬けフルーツを加えて混ぜる。型に入れて中央に溝を作るようにしてへこませ、スライスアーモンドを散らす。
- 8 予熱が完了すれば、**7**を角皿にのせ、角皿受け棚にのせる。**【回転つまみ】** で約**60分**に合わせ、**【スタート】** を押す。

# シュークリーム

 手動  
オープン


## 材料 (約10個分)

カスタードクリーム

薄力粉、コーンスターチ  
………各大さじ2  
砂糖 ……80g  
牛乳 ……2カップ  
卵黄 ……M3個  
バター ……30g  
ブランデー ……小さじ2  
バニラエッセンス ……少々

mL=cc

シュー生地

水 ……100mL  
バター ……50g  
薄力粉 ……50g  
卵 ……M2～3個  
アルミホイル

- 1** 大きめの耐熱容器に薄力粉とコーンスターチ、砂糖を入れる。牛乳を少し加えてのばし、卵黄、残りの牛乳を加えてよく混ぜ、フタをせずに庫内中央に置き、**レンジ**を押し、**1000W**にして**回転つまみ**で**約4分30秒**に合わせ、**スタート**を押す。途中、残り時間が**3分**と**1分30秒**のときに取り出してかき混ぜ、**スタート**を押して加熱を続け、ダマのないクリーム状にする。

※加熱途中に取り出す場合は、**5分5秒**は押さずに、ドアを開けて加熱を一時停止し、食品を取り出してください。

- 2** **1**にバターを加えてよく混ぜ、冷めたらブランデーとバニラエッセンスを加えて香りをつける。

### ポイント

ブランデーとバニラエッセンスは必ず冷めてから加えましょう。熱いうちに加えると香りがとんでしまいます。加熱後、表面にラップを密着させて空気にふれないようにしておくと、膜が張りません。

- 3** 大きめ(直径20cm以上)の耐熱容器に水と小切りにしたバターを入れ、分量の薄力粉のうち小さじ1/3を入れてフタをせずに庫内中央に置く。**レンジ**を押し、**1000W**にして**回転つまみ**で**約2分30秒**に合わせ、**スタート**を押す。

### ポイント

水とバターが十分に沸騰しているところに薄力粉を加えます。沸騰が足りないときは、加熱を足してください。

加熱後、残りの薄力粉を加え、ヘラで手早くしっかりと練ってから、**レンジ**を押し、**500W**にして**回転つまみ**で**約40秒**に合わせ、**スタート**を押す。加熱後、手早くかき混ぜる。

- 4** 溶いた卵をまず1個分加える。きれいに混ざったら、生地の状態を見ながら残りの卵を少しずつ加えてのばす。

- 5** ヘラですくってみて、ゆっくり落ちるぐらいの固さに調節する。

### ポイント

生地の半量ほどをヘラですくってヘラを傾け、5つ数えてポタッと落ちるぐらいの固さです。

卵が全部入らないうちにこの状態になったら、卵を加えるのをやめる。



- 6** 予熱する。(付属品・食品は入れません)**オープン**を押して**温度キー**で**190℃**に合わせ、**スタート**を押す。

- 7** 角皿にアルミホイルを敷く。

- 8** 直径1cm丸型口金をつけた絞り出し袋に入れ、角皿に10個に絞り出す。

- 9** 予熱が完了すれば、生地に霧を吹いて角皿を角皿受け棚にのせる。**回転つまみ**で**約40分**に合わせ、**スタート**を押す。


### ポイント

焼き上がるまでに冷たい空気が入ると、しぼんでしまうので、焼いている途中はドアを開けないようにしましょう。

- 10** シュー皮が熱いうちに手早くアルミホイルからはずして冷ます。シュー皮の上部をナイフで切り、中にカスタードクリームを詰める。

# プリン

手動  
オープン



材料 (ステンレス製プリン型10個分) mL=cc  
カラメルソース

(砂糖 ……大さじ5)	アルミホイル
(水、湯 ……各大さじ1)	キッチンペーパー
プリン液	※陶器製のプリン型は、
(牛乳 ……500mL)	かたまりにくいので
(砂糖 ……70g)	使用しないでください。
(卵 ……M4個)	
(バニラエッセンス ……少々)	


- 1 小さな鍋に砂糖と水を入れて中火にかける。あめ色に煮ついたら火からおろして湯を加える。(湯を加えるときは、はじくので、やけどに注意してください)
- 2 プリン型に、カラメルソースを同量ずつ入れる。

- 3 耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、フタをせずに庫内中央に置き、**レンジ**を押し、**1000W**にして**回転つまみ**で約**3分**に合わせ、**スタート**を押す。  
加熱後、かき混ぜて砂糖を溶かす。よく溶きほぐした卵とバニラエッセンスを加え、泡立てないように混ぜ合わせて、こす。

## ポイント

卵は十分に溶きほぐします。溶き方が足りないや裏返しに卵白が残る、うまく固まらないことがあります。


- 4 プリン液を型に同量ずつ注ぎ、1個ずつアルミホイルでフタをする。
- 5 予熱する。(付属品・食品は入れません)**オープン**を押して**温度キー**で**160℃**に合わせ、**スタート**を押す。
- 6 角皿の内側にキッチンペーパーを重ねないように敷き詰め、水150mLを注ぐ。型を中央に寄せぎみにのせる。



- 7 予熱が完了すれば、**6**を角皿受け棚にのせる。**回転つまみ**で**45～50分**に合わせ、**スタート**を押す。  
加熱後、庫内で約10分蒸らす。  
粗熱をとり、冷蔵庫で冷やしてから型から出す。  
※アルミ製のプリン型は**オープン**150℃で予熱後、約40分焼きます。  
※型の形状や加熱前のプリン液の温度などにより、仕上がりが異なることがあります。もし、竹串を刺してみても生っぽいものが出てくる場合は、加熱を足します。

# 型抜きクッキー

手動  
オープン



材料 (約36個分)

クッキー生地	
(バター(やわらかくしたもの) ……60g)	(溶き卵 ……M1/2個分)
(砂糖 ……50g)	(バニラエッセンス ……少々)
	(薄力粉 ……120g)

- 1 やわらかくしたバターと砂糖を白っぽくなるまで練り混ぜる。
- 2 溶いた卵を少しずつ加えてよく混ぜ、バニラエッセンスを加える。
- 3 薄力粉をふるい入れ、サクリと混ぜる。粉けがなくなれば、ひとまとめにする。
- 4 ラップに包み、四角にして冷蔵庫で30分以上ねかせる。

- 5 予熱する。(付属品・食品は入れません)**オープン**を押して**温度キー**で**170℃**に合わせ、**スタート**を押す。
- 6 角皿に薄くバター(分量外)をぬっておく。
- 7 ラップとラップの間にはさみ、めん棒で5mm厚さにのばす。

## ポイント

めん棒の両側に5mm厚さのもの(割りばしなど)をおくときれいにのばせます。

- 8 好みの型で抜き、角皿に間隔をあけて並べる。  
※一度型で抜いた生地はまとめて、のばしては抜くことを繰り返します。

## ポイント

抜き型に粉をつけると抜きやすくなります。

- 9 予熱が完了すれば、**8**を角皿受け棚にのせる。**回転つまみ**で約**15分**に合わせ、**スタート**を押す。  
加熱後、熱いうちに角皿からはずして冷ます。  
※アイシング(粉砂糖40g、レモン汁大さじ1/2を混ぜ合わせたもの)で冷めたクッキーに模様を書いてもよいでしょう。



# 高温スチームメニュー 15 ロールパン のポイント

●加熱の種類……オーブン加熱（加熱時間の目安…約26分）

●できるメニュー……ロールパン

●[高温スチームメニュー] キーの18スチーム予湿で、予め庫内に蒸気を充満させてから加熱します。

## ロールパン

高温スチームメニュー  
18スチーム予湿

付属品  
スチーム  
容器を  
庫内右奥に

高温スチームメニュー  
15 ロールパン

付属品  
スチーム  
容器を  
庫内右奥に



### 材料（9個分）

パン生地

（強力粉 ……210g  
砂糖 ……大さじ2  
塩 ……小さじ1/2  
ドライイースト ……小さじ1(3g)  
牛乳(室温のもの) ……110mL  
溶き卵 ……M1/2個分  
バター ……40g

ドリュール

（溶き卵 ……M1/4個分  
塩 ……少々

mL=cc

**1** 大きいボールに強力粉、砂糖、塩を合わせてふるい入れる。ドライイーストを加えて混ぜ、牛乳、溶き卵を順に入れて軽く混ぜたあと、やわらかくしたバターを混ぜこむ。

**2** 生地をひとまとめにし、強力粉をふった台の上でたたきつけるようにして力を入れて約10分、全体が均一に耳たぶくらいのやわらかさになるまでこねる。

**ポイント** こね方が足りないと、空気を包みこむグルテン（小麦粉に含まれるタンパク質）の膜が充分にできず、空気が通り抜けてしまい、ふくらみません。

**3** 生地をのばしてみても指が透けて見えればちょうどよい状態。



**4** きれいに丸めなおして薄くバターをぬったボールに生地を入れ、ラップをする。

**5** 角皿を角皿受け棚にのせ、**4**をのせる。**【オープン】**を押して**【温度キー】**で**40℃**に合わせ、**【回転つまみ】**で**40～50分**に合わせ、**【スタート】**を押して、1次発酵をする。

### ポイント

1次発酵後の生地は2～2.5倍にふくらんでいます。指に粉をつけて中央を押し、穴がそのまま残れば、ほどよく発酵しています。穴がもどるのは発酵不足。様子を見ながら約10分発酵時間を足してください。



**6** 生地を軽く押してガスを抜き、生地の手をつかんで四方から折りこむ。（ガス抜き）

**7** 生地をスクッパーか包丁で9等分して小さく丸め、ラップをかけて約20分おき、休ませる。（ベンチタイム）

**8** 角皿に薄くバターをぬる。

**9** 丸くなっている生地を細めの涙形にしてめん棒でのばし、太い方から巻く。角皿に間隔をあけて巻き終わりを下にして並べる。



**10** 生地に霧を吹いて角皿を角皿受け棚にのせる。**【オープン】**を押して**【温度キー】**で**40℃**に合わせ、**【回転つまみ】**で**30～40分**に合わせ、**【スタート】**を押して2次発酵をする。途中、表面が乾いていれば、霧を吹く。

### ポイント

2次発酵後の生地は2～2.5倍にふくらんでいます。発酵不足の場合は、様子を見ながら約10分発酵時間を足してください。

**11** 2次発酵後、パンの表面にドリュールをぬる。

**12** スチーム容器に水を30mL（大さじ2）入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。**【高温スチームメニュー】**を押し、**【回転つまみ】**で**スチーム予湿**のメニュー番号**18**に合わせ、**【スタート】**を押す。（角皿、食品は入れません）

■**ご注意**・レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。（火花が出て本体を傷めます）

**13** ■手動ですときは…**【レンジ】**1000Wで約1分30秒スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに**11**の角皿を角皿受け棚にのせる。**【高温スチームメニュー】**を押し、**【回転つまみ】**で**ロールパン**のメニュー番号**15**に合わせ、**【スタート】**を押す。  
■手動ですときは…**【オープン】**160℃で予熱後、約35分※このメニューは、水30mLを入れたスチーム容器を入れて予熱します。

●加熱の種類…… オープン加熱 (加熱時間の目安…約22分)

●できるメニュー… ビッグピザ(サラミ・ツナトマト・たらこ・キムチ)

- スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れて「スチーム容器ポジション」に置き、角皿を入れて予熱をしてから食品を入れます。


食品を入れるタイミング(予熱完了時)は、報知音でお知らせします。

## ビッグピザ(サラミ)

高温スチームメニュー

16 ピザ

付属品



材料(直径28cmのピザ1枚分)

mL=cc

ピザ生地

トッピング

(強力粉)……………100g

(薄力粉)……………50g

(砂糖)……………小さじ1

(塩)……………小さじ1/2

(ドライースト)…小さじ2/3(2g)

(水)……………90mL

(サラダ油)…………小さじ2

オープン用クッキングペーパー

(ピザソース(市販のもの))…適量

(サラミソーセージ(薄切り))…20枚

(玉ねぎ(薄切り))…1/3個(70g)

(ピーマン(薄切り))…2個

(マッシュルーム・薄切り)

(缶詰)……………50g

(ピザ用チーズ)…………120g

3 スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置き、角皿を角皿受け棚にのせる。

(食品は入れません)

「高温スチームメニュー」を押し、**回転つまみ**でピザのメニュー番号**16**に合わせ、**スタート**を押して予熱する。

4 2の生地にピザソースをぬり、具をのせ、ピザ用チーズを散らす。

**ポイント** サラミは焦げやすいので、チーズを上のにのせるとよいでしょう。

5 予熱が完了すれば、スチーム容器は庫内に残したまま、ミトンなどを使って角皿を取り出してドアを閉める。角皿に4をのせて、角皿受け棚に戻し、**スタート**を押す

■**ご注意** 予熱完了後は、角皿が熱くなっていますので、ミトンなどを使って取り出し、熱に強い台に置いてください。(やけどにご注意)

■手動でするときは…**オープン** 210℃で予熱後20～25分

※このメニューは、角皿と水30mLを入れたスチーム容器を入れて、予熱します。

1 材料表の材料でロールパン(43ページ)の**1～7**と同じようにする。ガス抜き後の生地は分割せずにベンチタイムをおく。(ベンチタイムは約10分)

2 生地を直径28cmの円形にのばし、オープン用クッキングペーパーにのせる

■**ご注意** オープン用クッキングペーパーは角皿からはみ出さないように切ってください。庫内壁面に触れたりすると焦げることがあります。

## ビッグピザ バリエーション

焼き上げは「ビッグピザ(サラミ)」と同じ要領です。――

### ツナトマト

材料(直径28cmのピザ1枚分)

トッピング

(ピザソース(市販のもの))…適量

(ツナ(缶詰))……………135g

(トマト)……………小1個(150g)

(玉ねぎ)……………1/3個(70g)

(ピザ用チーズ)…………120g

ツナはほぐし、トマトは種を取って薄い輪切りに玉ねぎは薄切りにする。

### たらこ

材料(直径28cmのピザ1枚分)

トッピング

(ピザソース(市販のもの))…適量

(たらこ)……………60g

(ピザ用チーズ)…………120g

(刻みのり)……………適量

たらこは薄皮を取り、全体にぬる。ピザ用チーズ、刻みのりを散らす。

### キムチ

材料(直径28cmのピザ1枚分)

トッピング

(キムチ)……………100g

(ゆで卵)……………2個

(マヨネーズ)……………適量


※ピザソースはめらなくてもおいしくいただけます。

キムチはひと口大に刻み、ゆで卵は輪切りにする。マヨネーズを全体に絞る。



## 手軽に作れる簡単メニュー

操作の手順と付属品は27～29ページをご覧ください。

メニュー名 分量	加熱の種類と目安時間	作 り か た (mL=cc)
<b>山菜おこわ</b> 4人分	手動 <b>レンジ</b> キー 1000Wで、 約12分	もち米2カップ(340g)は、洗って大きめの耐熱容器に入れ、水気をきった山菜の水煮120gと水300mL、薄口しょうゆ大さじ1/2、塩少々を加え約1時間漬けたのち、ラップをして加熱する。途中残り時間が5分のときに、取り出して全体を混ぜ、再びラップをして加熱する。
<b>あさりの酒蒸し</b> 4人分	手動 <b>レンジ</b> キー 500Wで、 6～7分	あさり400gは、塩水につけて砂出ししたのち、底の平らな耐熱容器に入れて酒50mLをふり、ラップをして加熱する。
<b>トースト</b> 1枚 (常温もの6枚切り)	手動 <b>グリル</b> キーで 約3分30秒 加熱後、裏返して 手動 <b>グリル</b> キーで 3分30秒～4分	<b>食パンの置きかた</b> 上から見たところ  角皿 1枚のとき      2枚のとき
2枚 (常温もの6枚切り)	手動 <b>グリル</b> キーで 3分30秒～4分 加熱後、裏返して 手動 <b>グリル</b> キーで 4分～4分30秒	
<b>焼きいも</b> 4本 (1本250g)	手動 <b>オーブン</b> キー 250℃で 50～55分 (予熱はしません)	さつまいもは、洗って水気をふき、フォークで数箇所穴を開け、アルミホイルを敷いた角皿に並べ、角皿受け棚にのせる。 ※太さや重さなどにより、加熱具合が違ってきますので様子を見ながら加減してください。
<b>焼きなす</b> 4本 (1本100g)	手動 <b>グリル</b> キーで 12～13分 加熱後、裏返して 手動 <b>グリル</b> キーで 12～13分	なすは、洗って水気をふき、竹串で数箇所穴を開ける。角皿に並べ、角皿受け棚にのせる。 ※太さや重さなどにより、加熱具合が違ってきますので様子を見ながら加減してください。
<b>もち</b> 4個 (1個50g)	手動 <b>グリル</b> キーで 6～7分	角皿にオープン用クッキングペーパーを敷き、もちを並べて角皿受け棚にのせる。 ※焼き色はつきにくいですが、ふくれてきたら焼き上がりです。もちの質や保存期間などにより、加熱具合が違ってきますので、様子を見ながら加減してください。
<b>市販の冷凍ピザ</b> 1枚 (5インチ・約10.5cm)	手動 <b>オーブン</b> キー 250℃で 15～20分 (予熱はしません)	包装しているラップをはずし、角皿にのせ、角皿受け棚にのせる。
<b>市販の冷凍グラタン (アルミ容器入りのもの)</b> 1皿 (約240g)	手動 <b>グリル</b> キーで 約20分	包装しているラップをはずし、角皿にのせ、角皿受け棚にのせる。 ※電子レンジ対応容器入りのものは、包装されているラップをはずして庫内中央に置き、パッケージ記載の加熱内容を参考に手動 <b>レンジ</b> キーで様子を見ながら加熱する。レンジ加熱の際は、角皿は絶対に使用しないでください。

※市販食品は、メーカーや中身の材料、保存状態、製造年月日などにより、仕上がりが異なることがありますので、様子を見ながら加熱してください。

# 加熱早見表

手動で加熱するときに参考にしてください

## 【ご注意】 加熱しすぎると発煙・発火します

あんまん・まんじゅう… 「あん」は、高温になりやすく、発煙することがあります。

根菜類「さつまいも」など… 水分が少なくなり発煙・発火することがあります。

乾燥したもの・水分の少ないもの… 発煙・発火することがあります。

飲み物… 取り出すときに突然沸騰してやけどをすることがあります。

「いか」などはじけやすいもの… はじけてやけどをすることがあります。

手動レンジの操作方法

(27 ページ)

の食品は、  
ラップ(ふた)をします。

### ■あたため (【レンジ】キー1000W)

茶わん蒸しは、レンジ200Wで加熱します。(1mL=1cc)

メニュー		分量/目安時間
常温もの・冷蔵もの	煮もの	200g / 約1分
	カレー・シチュー	1人分(200g) / 約1分20秒
	みそ汁	1杯(150mL) / 約1分
	ごはん	1杯(150g) / 約35秒
	焼きそば・スパゲッティ	1皿(200g) / 約50秒
	ハンバーグ	2個(180g) / 約1分
	天ぷら・フライ <b>【ご注意】</b>	1人分(200g) / 約1分
	シュウマイ	5個(約100g) / 約45秒
	ピラフ	1人分(250g) / 約1分10秒
	牛乳※1 <b>【ご注意】</b>	1杯(200mL) / 約1分
	酒※1 <b>【ご注意】</b>	1杯(180mL) / 約40秒
	肉まん・あんまん※2 <b>【ご注意】</b>	1個(110g) / 30~40秒
	まんじゅう <b>【ご注意】</b>	1個(65g) / 10~20秒
	茶わん蒸し※3	1個(約230g) / 【レンジ】200Wで3分~4分
	コンビニ弁当※3	1個(400g) / 約1分10秒
冷凍もの	ごはん	1杯(150g) / 約1分40秒
	カレー・シチュー	1人分(200g) / 約4分
	ハンバーグ	2個(180g) / 約3分
	シュウマイ	15個(230g) / 約3分
	ピラフ・焼きめし	1人分(250g) / 約3分20秒
	市販のお弁当用ハンバーグ	2個(約50g) / 約40秒
	焼きおにぎり	2個(約100g) / 約1分20秒
	ミックスベジタブル	約100g / 約2分
	里いも・かぼちゃ	約500g / 約7分
	肉まん・あんまん※2 <b>【ご注意】</b>	1個(110g) / 約1分
	まんじゅう <b>【ご注意】</b>	1個(65g) / 30~40秒

### ■ゆで野菜 (【レンジ】キー1000W)

素 材		分量/目安時間
根菜類	じゃがいも <b>【ご注意】</b>	150g / 約3分
	さつまいも <b>【ご注意】</b>	200g / 約4分20秒
	にんじん※4 <b>【ご注意】</b>	200g / 約4分20秒
葉菜類／花果菜類	だいこん <b>【ご注意】</b>	400g / 約5分30秒
	キャベツ・白菜	200g / 約1分40秒
	カリフラワー ブロッコリー	200g / 約1分40秒
	グリーンアスパラガス	100g / 約1分10秒
	かぼちゃ	400g / 約3分

### ■その他 (【レンジ】キー200W)

乾燥したもの、水分の少ないもの(干もの、落花生など)、パセリ、青じそなどの乾燥

※加熱しすぎると焦げて煙が出ることがあります。  
様子を見ながら加熱をしてください。

#### ※1 加熱しすぎないでください。

取り出すときに突然沸騰してやけどをすることがあります。加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから取り出してください。

#### ※2 底の紙を取ってサッと水にくぐらせ、1個ずつゆったりとラップに包む。

加熱後ラップをしたまま、2~3分蒸らす。

#### ※3 具やおかずの種類や量によって、加熱時間が異なるので、様子を見ながら加熱する。

#### ※4 野菜が浸かるぐらいの水(1カップ)を加えて加熱する。

# お手入れ

必ず電源プラグを抜き、本体・付属品が冷めてからおこなってください。(電源プラグのほこりも拭き取りましょう)

ドアの内側・庫内の穴やすきまに食品カスや飛び汁が付いたまま、使用しないでください。放っておくと、発煙や火花が出る原因になります。

## ● 本体(内側・外側)

固く絞ったふきんですぐに水拭きをします。

汚れが落ちにくいときは、うすめた台所用合成洗剤(中性)を使い、最後は水拭きをします。

庫内のおいが気になるときは

庫内の油分をきれいに拭き取ったあと、カラ焼きをします。(11 ページ)

### 庫内側面の穴

衝撃を与えたり、ふさいだりしない

### ドアガラス

食器などを当てたりして傷を付けない

加熱中にひびが入り、割れたりすることがあります。

### 操作部

スプレー式の洗剤を直接かけない

液が浸透し、故障の原因

### 庫内・フラットテーブル・ドアの内側

食品カスや飛び汁は、穴やすきまに残さない

### フラットテーブルの汚れが落ちにくい場合は

汚れた部分にクリームクレンザーを付け、丸めたラップでこすり落としてください。



ただし、フラットテーブルを囲む周りのパッキンや庫内側面(黒い塗装部分)は、絶対にこすらないでください。最後は、水拭きします。

### 吸気口・排気口

ほこりを拭き取る

換気できずに、故障のおそれがあります。

吸気口

排気口

## ● 付属品(角皿・スチーム容器)

やわらかいスポンジを使い、洗ったあとは、よく乾燥させてください。

### ご注意

- 台所用合成洗剤(中性)以外やスプレー式洗剤は、使用しないでください。(アルカリ性・弱アルカリ性・弱酸性・酸性の洗剤などやスプレー式洗剤は、操作部表面を傷めたり、故障を起こす原因になります)
- シンナー・ベンジン・アルコール・オープンクリーナー・クレンザー・換気扇洗剤・漂白剤・金属タワシは使用しないでください。また、塗装面に衝撃を与えないでください。(塗装面を傷めたり、傷が付いたり、塗装がはがれたりして腐食の原因になります)  
※フラットテーブルのお手入れには、クリームクレンザーが使用できます。上記のお手入れ内容をお守りください。
- 市販の電子レンジ清掃剤(中性)をお使いになるときは、必ず説明書で指定された加熱時間をお守りください。(加熱しすぎると発煙や故障のおそれがあります)


# 故障かな？

修理を依頼される前に、もう一度お調べください。


	こんな場合	故障ではありません
音について	加熱中(カラ焼き時も含む)や終了後に「ブーン」とファンが回ったり、止まったりする。	●製品内部の部品を保護するために冷却用ファンが回ります。レンジ加熱後は、ドアを開けるまで10分程度回ります。
	キーの受け付け音、加熱終了音が鳴らない。	●消音設定をしていませんか？ 手動「レンジ」キーを4秒間押し続けると「ピッ」と1回鳴り、解除されます。「お知らせ音を消すとき、鳴らすとき」(2ページ)
	加熱中にときどき暗くなったり「カチカチ」と音がする。	●加熱をコントロールしているためです。
	オープン・グリル加熱のときに「ポン」やきしきし音がする。	●高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。
	レンジ加熱のとき「パチン」と音がする。	●ドアと本体の接触面に付着していた水滴が、はじける音です。
動作について	上ヒーターが赤熱しない。 (カラ焼き時も含む) (オープン、グリル加熱のとき)	●断続制御していますので、メニューによって前後の赤熱のしかたが異なります。(前後交互に赤熱する場合や同時に赤熱または、OFFする場合があります)
	コンセントに電源プラグを差し込んでいるのに何も表示しない。	●ドアを開けると「E」表示が出て、操作ができます。 ●ドアを閉めて1分間放置すると表示が消え、電源が切れます。「電源オートオフ機能」をご覧ください。(11ページ)
	加熱中、庫内灯が点灯しない。	●「庫内灯」キーを押すと点灯します。(9ページ) ●手動「オープン」キーの発酵・高温スチームメニューキーの18スチーム予湿では、点灯しません。
	加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり、落ちるときがある。	●食品から出た水分が水蒸気となり、ドアに付着したもので、心配ありません。ふきんで拭き取ってください。
	煙が出たり、いやなにおいがする。	●ご購入後にカラ焼きをされましたか？(11ページ) ●庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか？ また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか？ 「お手入れ」(47ページ)
	庫内で火花が出る。 (レンジ加熱のとき)	●角皿・金串、アルミホイル、金粉・銀粉の飾りのある容器や金属容器を使っていませんか？「使える容器」(13ページ) ●食品カスなどが付着していませんか？「お手入れ」(47ページ)
	加熱中に電源がすぐ切れる。 (ブレーカーが切れる)	●電気の容量を超えていませんか？ 販売店にご相談ください。(5ページ)
仕上がりについて	1サククリ解凍・2はがせ技 全解凍 キーを使うと加熱しすぎる。	●ラップに包んでいませんか？ ●フラットテーブルにラップを敷いて、食品を中央にのせていますか？ ●素材に応じて仕上がりキーを使っていますか？(21ページ)
	1サククリ解凍・2はがせ技 全解凍 キーを使うと加熱が足りない。	●食器にのせたり、発泡トレーのままで加熱していませんか？ 固めに仕上がります。(21ページ)
	角皿を使うメニューで焦げ目がつかない。	●角皿受け棚にセットされていますか？

こんな場合		故障ではありません
仕上がりについて	飲み物が熱くなりすぎる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●自動メニュー（4 牛乳・酒）で加熱されていますか？ <b>23 ページ</b></li> <li>●容器に入れる1杯あたりの基準分量を守っていますか？（牛乳200mL／酒180mL）</li> <li>●加熱前の温度に応じて仕上がりキーを使っていますか？</li> </ul>
	市販の料理ブックや他の製品のオープンメニューが上手にできない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●このクックブック内の類似メニューの加熱方法を参考に手動で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。（温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります）</li> </ul>

## こんな表示が出たら調べるところ エラー音（ピピピピピ）が鳴ります。

	<ul style="list-style-type: none"> <li>●食品の量が少なすぎます。  <b>とりけし</b> キーを押して            分量を増やすか、加熱時間を5分以内に合わせてください。            ※オープン加熱後、庫内が高温のときにレンジ加熱をすると、            表示(高温が点灯)することもあります。庫内を冷ましてください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●庫内が高温のため使用できません。            エラー表示が消えると使用できます。            (ドアを開けておきましょう)</li> </ul> <p><b>U04</b>表示中は、  <b>1</b>サクリ解凍 キー・<b>2</b> はがせ技 全解凍 キー・<b>3</b> やわらかあたため・            手動好みの温度あたため・手動 <b>スチームあたため</b> キー・手動 <b>オープン</b>            キーの発酵は、使えませんが、<b>とりけし</b> キーを押すと他の加熱は使            えます。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製品が故障している場合があります。            電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店            または、お客様ご相談窓口に表示の内容(<b>故障番号</b>)をご連絡            ください。 <b>51 ページ</b></li> </ul> <p>(交互に表示)</p>

## 高温表示について

	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「高温」表示は、オープン・グリル・レンジ加熱の終了後に点灯します。            途中でドアを開けたときも点灯します。            フラットテーブルなど、やけどにご注意ください。            冷めると消灯します。</li> </ul>
---	---

故障かな？

こんなとき



# 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは **出張修理**

**1** 「故障かな？」(48～49ページ)を調べてください。

**2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。

**3** お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- ・品名：電子レンジ ・形名：(本書の表紙に記載の形名)
- ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態(具体的に)
- ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

## 保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。

ただし、マグネトロンのみ2年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障・損傷など有料です。

## 保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

## 保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、電子レンジの補修用性能部品を製品の製造打切後、8年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

## 便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話( ) —

## 愛情点検



## 長年ご使用の場合は商品の点検を！

こんな症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 自動的に切れないときがある。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- スタートスイッチを入れても食品が加熱されない。
- ドアに著しいガタがある。
- 触れるとピリピリと電気を感じる。
- ドアや庫内に著しい変形がある。
- その他の異常や故障がある。

## ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」および、万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。▶▶▶



シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



## 使いかたや修理のご相談

【お客様相談センター】



**0120 - 078 - 178**

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～土曜: 9:00～18:00

●日曜・祝日: 9:00～17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電 話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



## 「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

### ご利用料金

※サービスエリア：日本国内地域。ただし、沖縄県全域(離島を含む)および鹿児島県奄美市・大島郡を除く。

#### ■運送費

保証期間内	無料
保証期間外	1,000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む往復料金(税別)

#### ■修理料金

保証期間内	無料(保証書記載の「保証規定」に準じます)
保証期間外	有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

### お申し込み

【お客様相談センター】(0120 - 078 - 178) にお電話でお申し込みください。

### お引き取り

①

当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は、下記時間帯よりお選びいただくことができます。

午前中	12:00～14:00	14:00～16:00	16:00～18:00	18:00～21:00
-----	-------------	-------------	-------------	-------------

■お引き取り日は、ご依頼日の翌日以降となります。

■18:00～21:00の時間帯は、土、日、祝日を除きます。

■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

### 修理・お届け

②

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。

■当社指定の運送業者が修理完了品を、お届けに伺います。

■サービス料金(修理料+利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

## 仕 様



定 格 電 圧		交流 100V	
定 格 周 波 数		50Hz-60Hz共用	
レンジ	定 格 消 費 電 力	1.460W	
	高 周 波 出 力	1.000W・600W・500W・200W相当	
	発 振 周 波 数	2,450MHz	
グリル	定 格 消 費 電 力	1.430W	
オープン	定 格 消 費 電 力	1.430W	
	温 度 調 節 範 囲	発酵(40℃)110~250℃※1	
外 形 寸 法		幅500mm×奥行435mm×高さ330mm	
加 熱 室 有 効 寸 法		幅320mm×奥行340mm×高さ225mm	
質 量		約14kg	
角 皿		335mm×335mm	
電源コードの長さ		約1.4m	
区 分 名		B	
電子レンジ機能の年間消費電力量		55.8kWh/年	年間待機時消費電力量 0kWh/年
オープン機能の年間消費電力量		14.0kWh/年	年間消費電力量 69.8kWh/年

- 年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化しますので目安としてご覧ください。

## ■外形寸法(単位mm)

正面

側面



## 落下・転倒防止用金具(別売)について

背面上部に、転倒を防ぐためL型アンクルが付けられます。柱や壁などに固定してください。金具取り付け面と壁面との間は、18cm以上のスペースが空きます。



RK-TB1 希望小売価格 945円(税抜価格 900円)・工事費別  
(2009年5月現在)

※1 このオープンレンジの250℃での運転時間は、約8分間です。

その後は、自動的に230℃に切り替わります。

- 設置するときは、背面10cm以上(ただし、背面の凸部で一番飛び出しているところより7cm以上)、天面15cm以上、両側面10cm以上、空間を設ける必要があります。
- 待機中(表示が消えている状態)の消費電力量は、0Wです。
- 長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。▶▶▶



シャープ お問い合わせ

検索



使いかたや修理のご相談

【お客様相談センター】



0120-078-178

携帯電話・PHSからご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜: 9:00～18:00  
(年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00～17:00

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電 話	ファックス
06-6792-1582	06-6792-5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては、51ページの「ご利用料金」[お引き取り時間]「修理・お届け」を併せてご確認ください。

お申し込み

【お客様相談センター】

(0120-078-178) にお電話でお申し込みください。

シャープ株式会社

本

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号



Printed in Thailand  
S26Bシリーズ

TCADCA997WRRZ 09E- (TH) ②